HOGATRON SCHANKSYSTEME

Betriebsanleitung



HOGATRON Kombisäule / FGI/S Offenausschank-Computer

Mit und ohne integrierte Spirituosen- und Flaschenkontrolle Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Offenausschank-Computers von HOGATRON.

Die technische Ausgereiftheit, die einfache Bedienung, und die Wirtschaftlichkeit werden Sie überzeugen.

Gehören auch Sie zu dem Personenkreis, die Ihre Betriebsanleitungen nicht gerne studieren? - Tun Sie es trotzdem!

Denn je besser Sie Ihr Offenausschanksystem beherrschen, umso effektiver ist Ihre Abrechnungskontrolle. Dies ist die Grundlage für enorme Einsparungen im Ausschank- und Abrechnungsbereich.

Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse alle Gefahren- und Sicherheitshinweise. So helfen Sie Unfälle und technische Störungen zu vermeiden.

Lassen Sie die Kombisäule nur von Mitarbeitern bedienen, welche sich zuvor anhand der Betriebsanleitung mit ihr vertraut gemacht haben.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung in der Nähe des Systems auf. So kann sich Ihr Bedienungspersonal jederzeit informieren und bei technischen Störungen richtig verhalten.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Bezeichnung der Ma	aschinenteile				
2	Leistungsmerkmale					
3	Gefahrenhinweise	9				
4	Technische Daten	Technische Daten				
5	Begriffe					
6	Inbetriebnahme	g Inbetriebnahme				
7	Verkaufsbetrieb	Verkaufshetrieh				
	7.1 Bezug ohne Tischof	licht				
	7.0.1 Bezug im D	ebitmodus				
	7.0.2 Bezug im K	reditmodus				
	7.0.3 Bezug im K	reditmodus				
	7.0.4 Anzeige des	Kredit-Speicher-Inhalts				
	7.0.5 Bezug von H	Folgekrediten				
	7.0.6 Bezug von N	Nachfolgegetränken				
	7.2 Bezug mit Tischpfli	cht				
	7.2.1 Bezug im D	ebitmodus				
	7.2.2 Bezug mit F	olgekrediten				
	7.2.3 Bezug von f	Nachfolgegetranken				
	7.3 Bezug mit Literzahl	ung (optional)				
	7.3.1 Debit Betrie	b mit Literzählung mit Stückzahleingebe				
	7.3.2 Debit-Bettie 7.3.3 Kradit Batri	beh mit Literzöhlung				
	7.4 Mengenweiterleitun					
	7.5 Abstoppen des Auss	schankvorgangs	24			
	7.6 Freie Entnahme	servine , or Barrido				
	7.6.1 Portionierte	Entnahme				
	7.6.2 Unportionie	rte Entnahme				
	7.7 Storno von Artikeln					
	7.7.1 Kellner-Stor	mo				
	7.7.2 Chef-Storno))				
	7.8 Medienkontrolle (op	ptional)				
	7.8.1 Warnung					
	7.8.2 Fataler Fehl	er				
	7.8.3 Doppelfehle	۲				
8	Abrechnung					
	8.1 Tischrechnung (Opt	ion)				
	8.2 Kellnerbezogene Un	msätze anzeigen und drucken				
	8.3 Gesamtumsätze anz	eigen und drucken				
	8.3.1 Kellnerbezo	gene Umsätze der Preisebenen				
	8.3.2 Kellnerbezo	gene Gesamtumsätze				
	8.3.3 Gesamtums	atz				
	8.3.4 Kredite Los	chen				
9	Stiftfunktion					
	9.1 Stift anmelden					
	9.2 Feste Berechtigung.					
	9.3 Programmierbare B	erechtigungen				
	9.4 Programmierung / A	Aufhebung von Berechtigungen				
10	0 Programmierung de	er Artikelbezogenen Daten				
	10.1 Artikel- und Sparter	nprogrammierung	37			
	10.1.1 Programmie	rung der Artikeldaten	38			
	round rogramme		-			
			2			

TTT HOGATRON

	10.1.1.1Artikelpreise eingeben	39
	10.1.1.2Mengeneinstellung	39
	10.1.2 Spartendaten	
	10.1.2.1Spartenbezeichnung eingeben	
	10.1.2.2Artikel den Sparten zugeordnet	
	10.2 Kellnerfunktion	
	10.2.1 Kellner sperren / freigeben	
	10.2.2 Zuordnung von Preisebenen	
	10.2.2.1Feste Zuordnung	
	10.2.2.2Temporäre Zuordnung	43
	10.2.3 Kellner einem Transferstift zuordnen	44
	10.3 Tischfunktion	44
	10.3.1 Tischpflicht einstellen	44
	10.4 Druckerfunktion	45
	10.4.1 Drucker Zuordnung	45
	10.4.2 Ausdrucksmodus einstellen	45
	10.4.3 Kellner-Ausdruck sperren / freigeben	46
11	Systemfunktion	46
	11.1 Tasten sperren	
	11.2 Transferstift definieren	
	11.3 Uhrzeit / Datum einstellen	
	11.4 Zähler für Reinigung löschen	
	11.5 Zurückladen der Daten vom FLASH-EPROM	
		40
12	2 Wartung und Reinigung	49
	12.1 Reinigung der Getränketechnik	49
	12.2 Reinigung des Durchflussmengenmessers	50
13	Systemmeldung	
	13.1. Unzulässiger Schlüsseltransfer	51
14	Leermeldesystem (optional)	
	14.1 Bezeichnung der Geräteteile	
	14.2 Allgemeines	
	14.3 Installation	53
	14.4 Fasswechsel	
	14.5 Reinigung	55
	14.6 Besondere Betriebshinweise	55
15	5 Erweiterung mit integriertem SCS und CAP	
	15.1 Allgemeines	57
	15.2 Versionsvergleich	
	15.3 Zuordnung der Pourer und CAPS	58
	15.3.1 Pourer	
	15.3.1.1Pourer Programmierung	
	15.3.2 CAPS	
	15.3.2.1CAP Programmierung	
	15.4 Nachfüllfunktion und Mengeneinstellung	
	Einstellen der Nachfüllmenge	
	15.5 Artikel- und Mengenzuweisung zum Pourer	
	15.6 Programmierung der Artikelbezogenen Daten	
	15.7 Artikel- und Spartenprogrammierung	63
	15.8 Programmierung der Spartendaten	63
	15.8.1 Spartenbezeichnung eingeben	64
	15.9 Programmierung der Artikeldaten	64
	15.10Artikelpreise eingeben	65
	15.11Artikel den Sparten zuordnen	66
	15.10 Mangangingtallung	(7
	13.12Mengeneinstenung	
	15.12Weigeneinstenung 15.13Bezug von Spirituosen	
	15.13Bezug von Spirituosen	

TTT HOGATRON

4

15.13.2 Bezug der zweiten Menge	
15.13.3 Bezug der Nachfüllmenge	
15.14Verwenden von CAPs	
15.14.1 Verkaufsbetrieb	
15.14.1.1 Verschliessen von Flaschen	
15.14.1.2 Entriegeln von Flaschen	
15.15Bezug von Kredit	
15.16Pourer Deblockierfunktion	
15.17Reinigungshinweise	
15.17.1 Ständige Pflege	
15.17.2 Pourerwechsel	
16 HOGATRON-Kundendienst	
17 Gewährleistungsansprüche	

TTT HOGATRON

TTT HOGATRON







1 Bezeichnung der Maschinenteile

- Kombisäule 1 2 Mengentastatur Tischeingabe-Tastatur 3 LCD-Display 4 5 Kellnerschloss Druckmanometer 6 7 Ventile 8 Schloss zum Öffnen des Bedienpanels 9 Kellnerstift
- 10 Leermelder (optional)



2 Leistungsmerkmale

Mit dem Schankcomputer kann kellner- oder tischbezogen im Kredit- oder Debitmodus gearbeitet werden. In der Stand–Alone Version verfügt er über alle Funktionen zur Erstellung von Gäste-(Tisch-) und Kellnerabrechnungen. Über die serielle Schnittstelle (RS 232) ist die Einbindung in ein übergeordnetes Kassensystem möglich.

Ein weiteres Merkmal des Schankcomputers ist die Möglichkeit des Anschlusses von Slave-Geräte an ein Master-Gerät. Dabei kontrolliert der Rechner des Master-Gerätes alle Funktionen der angeschlossenen Slave-Geräte.

Ihr Schankcomputer verwaltet bis zu 765 Artikel. Das System kann auf bis zu 8 Terminals zur Tischeingabe mit insgesamt 255 Artikeltasten erweitert werden. Bis zu 20 Kellnerschlösser bieten Ihnen vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, besonders in räumlich verteilten Systemen.

Die optional verfügbare Medienüberwachung verwaltet Ihre Getränketechnik mit max. 32 Eingängen für Füllstandskontrolle und Durchflussmengenmessung.

Mit dem optional verfügbaren Softwarepaket "Kassenverwaltung" übernimmt Ihr Schankcomputer die Funktionen eines vollwertigen Kassensystems.



3 Gefahrenhinweise

Größtmögliche Gerätesicherheit gehört bei HOGATRON zu den Produktmerkmalen, denen unser ganz besonderes Augenmerk gilt.

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen bleibt jedoch jedes Gerät bei unsachgemäßem Umgang mit einem Gefahrenpotential behaftet.

Aus diesem Grund haben wir – im Interesse Ihrer Sicherheit – die Gefahrenhinweise unten zusammengefasst, und auch im weiteren Verlauf der Betriebsanleitung grau unterlegt.

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit, die Sie unbedingt beachten sollten:







Dieses Produkt entspricht (in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung) den einschlägigen Anforderungen der EG-Richtlinien und trägt deshalb das CE-Zeichen. Alle Teile, die mit Getränken in Berühren kommen, besitzen das SK-Zeichen und entsprechen der Deutschen Schankanlagen-Verordnung (SchankV) und den Technischen Regeln für Getränkeschankanlagen (TRSK).

- S Der Anschluss der Kombisäule an die intelligente Schnittstellenbox (optional) darf nur durch den HOGATRON Kundenservice erfolgen.
- S Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur vom HOGATRON - Kundenservice durchgeführt werden.
- S Vorsicht! Anlage ist an Netzspannung angeschlossen!

Vor Feuchtigkeit schützen.

S Achtung:

Vor dem Stecken oder Ziehen von Steckverbindern ist das Gerät unbedingt auszuschalten.



4 Technische Daten

GERÄTEBEZEICHNUNG	Schankcomputer
Netzanschluss	
Nennspannung	1/N/PE 230 V ~ 50 Hz
Nennieistung	128 W
Anschlusskabel	3 x 0,75 mm ² 2 m Schukostecker
Sicherung (sekundär)	6.3 AT
(Primäre Absicherung und externe Abschaltung erforderlich) Printsicherung / intern CPU	1 AT
Außenmaße	
Höhe (systemabhängig) Breite (systemabhängig) Tiefe	488/538 mm 520/680/840/1.180/1.340 mm 357 mm
(Maßangaben exkl. Tropfschale)	

Technische Änderungen vorbehalten.



5 Begriffe

Master-Geräte: Ein Master-Gerät ist eine Schanksäule, die ohne weitere Zusatzgeräte betriebsfähig ist. An ein Master-Gerät können zusätzliche Geräte wie:

- § Slave-Geräte
- § Drucker
- § Externe Schankgeräte

angeschlossen werden. Die Verwaltung der Ausschankgeräte erfolgt im Master-Gerät.

Slave-Geräte: Ein Slave-Gerät ist nur als Erweiterung des Master-Gerätes funktionsfähig. An einem Slave-Gerät können Bezüge getätigt werden. Die Kontrolle der Funktion und die Abrechnung der Ausschankdaten erfolgt im Master-Gerät.

Turbinenzähler: Mit dem Turbinenzähler können Ausschankmengen exakt erfasst werden. Ist kein Turbinenzähler installiert, erfolgt die Kontrolle der Ausschankmengen über die Zeitsteuerung.

Kreditmodus (Eingeschränktes Bezugsrecht):

Der Schankcomputer kann Kredite, welche an ihn von einer Kasse überwiesen werden, speichern und entweder im Kellnerpool oder kellnerbezogen ausgeben.

Debitmodus (Uneingeschränktes Bezugsrecht):

In diesem Modus werden alle Bezüge im Speicher des Schankcomputers gespeichert, kellnerbezogen abgerechnet und gedruckt.

Kellnerpool: Alle von den Kellnern bonierten Artikeln werden – artikelbezogen – einem gemeinsamen Kreditspeicher (Kellnerpool) zugeordnet. Alle Bezüge werden aus diesem Kellnerpool heraus getätigt (Schankkellner-Funktion)

Artikelseite: Im Stand–Alone–Betrieb kann Ihr Schankcomputer mehrere Artikelgruppen verwalten.

- S Artikel, welche direkt am Schankcomputer NC bezogen und abgerechnet werden (Getränke)
- S Artikel, welche an externen Geräten bezogen und am Schankcomputer NC abgerechnet werden
- S Artikel, welche mit der integrierten Tischeingabe des Schankcomputers NC eingegeben und abgerechnet werden (z.B. Küchenartikel)

Jede dieser Artikelgruppen umfasst 255 Einzelartikel. Jede dieser Artikelgruppen wird als Artikelseite bezeichnet.

TT HOGATRON

6 Inbetriebnahme

Der Schankcomputer ist wahlweise mit einem fest verlegten Anschluss oder einem Netzkabel dauernd mit dem Netz verbunden. Der Hauptschalter und die Hauptsicherung für das System befinden sich innerhalb des Schankkopfes.

Warnung: Der Hauptschalter trennt lediglich die Sekundärwicklung des eingebauten Transformators von der Systemelektronik. Vor dem Öffnen des Gerätes ist unbedingt der Netzstecker zu ziehen, oder das Gerät durch eine geeignete Schaltvorrichtung allpolig vom Netz zu trennen.

Das Schloss zum Öffnen des Bedienpanels befindet sich im Bereich der Tischeingabetastatur an der Unterseite des Schankkopfes. Öffnen Sie das Bedienpanel.

Betätigen Sie den Hauptschalter (siehe Pfeil).

Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint im Display:

Im Display werden die aktuelle Softwareversion (Ver. X.X) und die Spannung der Pufferbatterie für das RAM der CPU angezeigt.

Zum Schließen des Bedienpanels heben Sie dieses leicht an, und drücken Sie das "Kläppchen" (siehe Pfeil).



GCS	VER X.X
Batterie	3.2 Volt





Warnung: Unterschreitet der angezeigte Wert der Batteriespannung 3.0 Volt ist die Batterie durch den HOGATRON-Service zu tauschen. Wir empfehlen in diesem Fall die aktuelle Systemkonfiguration zu sichern (siehe Daten auf FLASH-EPROM sichern). Um Datenverluste zu vermeiden, empfehlen wir, die Batterie jährlich zu wechseln.

Hinweis: Geben Sie bei Rückfragen immer die aktuelle Softwareversion des Gerätes an.

Nach etwa 2 Sekunden geht das Gerät in den Betriebszustand. Im Display erscheint:

SAMSTAG	PREIS 1
12:48,41	20.05.98

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

7 Verkaufsbetrieb

Der Verkaufsvertrieb ist die normale Betriebsart Ihres Schankcomputers. Eine Besonderheit ist, dass alle vor dem Ziehen eines Stiftes dem Kellner zur Verfügung stehenden Kredite vom System gespeichert bleiben. Der Bezug durch einen anderen Kellner beeinflusst diese Kredite nicht.

7.1 Bezug ohne Tischpflicht

7.0.1 Bezug im Debitmodus

In dieser Betriebsart kann von jedem am System angemeldeten Kellner ein Bezug getätigt werden. Stecken Sie den Kellnerstift:

Eine optische Anzeige kennzeichnet mit grünem Dauerlicht jene Tasten, die zum Bezug mit dem gesteckten Kellnerstift freigegeben sind.

Wählen Sie den gewünschten Artikel. Ihre Auswahl wird durch rasches grünes Blinken der optischen Anzeige quittiert.



TT HOGATRON

Nach dem Ablauf des Ausschankvorgangs geht die optische Anzeige wieder in grünes Dauerlicht (solange der Kellnerstift gesteckt ist) über.

7 8 9 Tich Zwisch F1	Wein Wein ret
4 5 6 Sparte Hoschen F2	Wein O.31 0.31
1 2 3 CLR Rechn. EXT F3	Schorle 0.21 Schorle
WAHL O Bon CR X F4	Artikel Artikel

7.0.2 Bezug im Kreditmodus (Kellner-Pool-Verfahren)

Diese Betriebsart wird im Ausschank durch einen dazu berechtigten Schankkellner verwendet. Vor dem Bezug an der Anlage, muss der entsprechenden Mengentaste von der Kasse aus durch den Kellner ein Kredit überwiesen werden. Bonieren Sie dazu mit dem Kellnerstift den gewünschten Artikel an der Kasse.

Der Artikel kann nun durch den Schankkellner mit dem Kreditstift am Schanksystem bezogen werden. Nach dem Stecken des Kreditstiftes erscheint folgende Meldung:

Dem Schankkellner werden nach dem Stecken des Kreditstiftes jene Tasten, welchen von der Kasse ein Kredit zugewiesen wurde, optisch durch ein grünes Dauerlicht angezeigt.

Wählen Sie den gewünschten Artikel. Ihre Auswahl wird durch rasches grünes Blinken der optischen Anzeige quittiert.

Nach dem Ablauf des Ausschankvorgangs werden Tasten mit zugewiesenen Krediten wieder durch ein grünes Dauerlicht angezeigt, oder sie erlöschen, wenn der Taste keine Kredite mehr zugewiesen sind (solange der Kellnerstift gesteckt ist).

Hinweis: Standardmäßig wird die Stiftnummer 125 als Kreditfunktion festgelegt. Die Kreditfunktion kann auch dem Managerstift zugeordnet werden.

Beim Stecken des Kreditstiftes werden die aktuellen

YYY HOGATRON

KREDIT-SCHLUESSEL







Inhalte der kellnerbezogenen Kreditspeicher in den Kreditspeicher des Kellnerpools übertragen. Kellnerbezogene Stornierungen aus diesem Pool heraus sind daher nicht mehr möglich.

Hinweis: Bei Schankgeräten ohne optische Signalisierung, welche vom Kellnerschloss des Schankcomputers aus freigegeben werden, können nach dem Stecken des Kreditstiftes auch Artikel bezogen werden, welche vorher kein Kredit zugewiesen wurde. In diesem Fall wird der Umsatzspeicher des Kreditstiftes mit dem bezogenen Artikel belastet.

7.0.3 Bezug im Kreditmodus (Kellnerbezogen)

Dieser Betriebsart wird bei Selbstausschank mit Kredit durch den Kellner verwendet. Vor dem Bezug am Schankcomputer muss der entsprechenden Taste der Mengentastatur des Schankcomputers von der Kasse aus durch den Kellner ein Kredit überwiesen werden.

Bonieren Sie dazu mit dem Kellnerstift den gewünschten Artikel an der Kasse. Stecken Sie dann den Kellnerstift in das Schloss des Schankcomputers.

Im Display erscheint:

Jene Taste, welchen von der Kasse vorher ein Kredit zugewiesen wurde, werden optisch durch langsames grünes Blinken angezeigt.

Hinweis: Tasten ohne optische Signalisierung können nicht benutzt werden.

Wählen Sie den gewünschten Artikel. Ihre Auswahl wird durch rasches grünes Blinken der optischen Anzeige quittiert.







Nach dem Ablauf des Ausschankvorgangs werden Tasten mit zugewiesenen Krediten optisch wieder durch ein grünes Dauerlicht (solange ein Kellnerstift gesteckt ist) angezeigt.

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn F1	Weins Wein rot 0,21
4	5	6	Sparte A-Z O-9	Tisch Iðschen F2	Weins Wein rot 0,3 1
1	2	3	CLR Storno	Rechn. F3	0,2 1 Schorie 0,2 1 Schorie
WAHL	0	Bon	CR	X Prog F4	Artikel Artikel

7.0.4 Anzeige des Kredit-Speicher-Inhalts

Mit dem Kreditstift kann jederzeit der Inhalt des Kreditspeichers eingesehen werden. Stecken Sie dazu den Kreditstift. Angezeigt wird der Inhalt des Kreditspeichers 1 (12). Gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste **"Wahl"** und wählen Sie den gewünschten Artikel aus mit **"F1"** oder geben Sie die Artikelnummer (1-255) mit den Tasten **"0"** bis **"9"**ein

Drücken Sie die Taste "Bon"

Hinweis: Für jeden Artikel können maximal 65025 Kredite gespeichert werden.

7.0.5 Bezug von Folgekrediten

Unabhängig von der Bezugsart (Debitmodus, Kreditmodus, Tischpflicht) kann der Bezug eines Artikels bis zu 4 Folgekredite an weitere Tasten (=Artikel) zur Folge haben. Diese Funktion wird z.B. benötigt, um nach Bezug von Bier den Bezug von Schaum zu ermöglichen. Stecken Sie den Kellnerstift und gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie den gewünschten Artikel auf der Mengentastatur aus.

Nach der Auswahl des Erstgetränks wird der Bezug gestartet. Zugleich werden jene Tasten, welchen ein Folgekredit zugewiesen wurde, optisch durch langsames Blinken angezeigt.



7	8	9	Tisch Zwisch Rechn F1	Wein weiss 0,21
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Wein Weiss O,3 1 Wein 0,3 1
1	2	3	CLR Stomo Rechn. EXT F3	0,2 1 Schorte Schorte
WAHL	0	Bon	CR X Prog F4	Artikel Artikel









Hinweis: Der Bezug des Folgekredits muss durch Drücken der angezeigten Taste auf der Mengentastatur gestartet werden.

Hinweis: Folgekredite können auch an externe Schankgeräte (z.B. Spirituosen-Control-System) überwiesen werden (optional).

7.0.6 Bezug von Nachfolgegetränken

Unabhängig von der Bezugsart (Debitmodus, Kreditmodus, Tischpflicht) kann nach dem Bezug eines Artikels automatisch die Ausgabe von max. einem Nachfolgegetränk ausgelöst werden. Stecken Sie den Kellnerstift.

Kel. 003 P1 Tisch 000

Wählen Sie den gewünschten Artikel auf der Mengentastatur aus. Eine optische Anzeige kennzeichnet mit grünem Dauerlicht jene Tasten, die zum Bezug mit dem gesteckten Kellnerstift freigegeben wurden.



7.2 Bezug mit Tischpflicht

7.2.1 Bezug im Debitmodus

Diese Bezugsart ist identisch mit dem Bezug im Debitmodus ohne Tischpflicht. Vor der Auswahl des Artikels muss jedoch an der Tischeingabetastatur eine Tischnummer eingegeben werden. In dieser Betriebsart kann von jedem am System angemeldeten Kellner ein Bezug betätigt werden.

Stecken Sie den Kellnerstift und gehen Sie wie folgt vor:

Geben Sie die Tischnummer mit den Tasten "0" bis "9" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "Tisch"

Eine Fehleingaben können Sie mit der Taste "CLR Storno" korrigieren.

Kel. 003 P1 Tisch 000 *TISCHPFLICHT*



Eine optische Anzeige kennzeichnet mit grünem Dauerlicht jene Tasten, die zum Bezug mit dem gesteckten Kellnerstift freigegeben sind.

Wählen Sie den gewünschten Artikel. Ihre Auswahl wird durch rasches grünes Blinken der optischen Anzeige quittiert.

Nach dem Ablauf des Ausschankvorgangs geht die optische Anzeige wieder in grünes Dauerlicht (solange der Kellnerstift gesteckt ist) über.

7.2.2 Bezug mit Folgekrediten

Diese Bezugsart ist identisch mit dem Bezug Folgekredit ohne Tischpflicht. Vor der Auswahl des Artikels muss jedoch an der Tischeingabetastatur eine Tischnummer eingegeben werden.

Stecken Sie den Kellnerstift und gehen Sie wie folgt vor:

Geben Sie die Tischnummer mit den Tasten "**0**" bis "**9**" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "**Tisch**"

Fehleingaben können Sie mit der Taste "CLR Storno" korrigieren.

Wählen Sie den gewünschten Artikel auf der Mengentastatur aus.

Nach der Auswahl des Erstgetränkes wird der Bezug gestartet. Zugleich werden jene Tasten, welchen ein Folgekredit zugewiesen wurde, optisch durch grünes Blinken angezeigt.

Hinweis: Der Bezug des Folgekredites muss durch Drücken der angezeigten Taste auf der Mengentastatur gestartet werden. Folgekredite können nicht an externe Geräte (z.B. Spirituosen-Control-System SCS) überwiesen werden.



_			
7	8	9 Tisch Zwisch Rechn F1	Wein Wein rot 0,21
4	5	6 Sparte A-Z 0-9 Tisch Idschen F2	Wein Wein rot 0,3 1
1	2	3 CLR Storno Rechn. F3	0,21 Schorle Schorle
WAHL	0	Bon CR X Prog F4	Artikel Artikel





Γ	el.	003	P1	1 18	sch uu
	*	TIS	CHP	FLIC	CHT*
7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4

IZ 1 000 D1 TT' 1 000



7.2.3 Bezug von Nachfolgegetränken

Diese Bezugsart ist identisch mit dem Bezug von Nachfolgegetränken ohne Tischpflicht. Vor der Auswahl des Artikels muss jedoch an der Tischeingabetastatur eine Tischnummer eingegeben werden.

Stecken Sie den Kellnerstift und gehen Sie wie folgt vor:

Geben Sie die Tischnummer mit den Tasten "0" bis "9" ein nd bestätigen Sie die Eingabe mit "Tisch"

Fehleingaben können Sie mit der Taste "CLR Storno" korrigieren.

Hinweis: Das Zeitintervall zwischen Abschluss der Ausgabe des Erstgetränks und Start der Ausgabe des Nachfolgegetränks wird vom HOGATRON Kundenservice eingestellt.

Die Zuweisung von Nachfolgegetränken an externe Schankgeräte ist nicht möglich.

7.3 Bezug mit Literzählung (optional)

Hinweis: Diese Funktion erfordert die Medienüberwachung.

Der Schankkellner ist Inhaber des Kreditstiftes. Bei dieser Bezugsart können vom Schankkellner Getränke unportioniert (nach stecken des Kreditstiftes) entnommen werden. Unportioniert heißt, dass der Bezug beliebig oft unterbrochen werden kann. Nicht bezogene Mengen bleiben ohne zeitliche Begrenzung gespeichert. Die folgenden Betriebsarten sind möglich:

- S Debit-Betrieb mit Literzählung ohne Stückzahlangabe
- § Debit-Betrieb mit Literzählung mit Stückzahlangabe
- § Kredit-Betrieb mit Literzählung

Hinweis: Artikel, welche auf Literzählung eingestellt sind können keine Folgekredite oder Nachfolgegetränke auslösen. Die portionierte Entnahme ist in dieser Betriebsart nicht möglich.

7 8 9 Tisch Zwisch F1



Kel. 003 P1 Tisch 000 *TISCHPFLICHT*

TT HOGATRON

7.3.1 Debit-Betrieb mit Literzählung ohne Stückzahleingabe

Hinweis: Diese Betriebsart ist nur alternativ zur Betriebsart Debit-Betrieb mit Literzählung mit Stückzahleingabe möglich.

Nach dem Stecken des Kellnerstiftes werden jene Artikel angezeigt, welche am Schankcomputer unportioniert entnommen werden können. Von Ihrem HOGATRON Kundendiensttechniker wird bei der Inbetriebnahme für jeden Manuell-Hahn mit Literzählung jene Getränke-Grundmenge eingestellt, welche die Übertragung eines Bezuges an die Kasse auslöst.

Hinweis: Der Grundmenge eines Produktes wird eine Artikelnummer zugeordnet.

Mit der Grundmenge 0.1 lit. können z.B. Bezüge die Mengen 0.1/0.2/0.3/0.4 lit. usw. eingestellt werden. Die Grundmenge 0.2 lit. erlaubt Mengen in der Staffelung 0.2/0.4/0.6 lit. usw.

Hinweis: Im Debit-Betrieb ist für verschiedene Mengen eines Artikel ausschließlich die lineare Preisstaffelung möglich.

Ein Beispiel (Grundpreis: 1.5/0.1 lit.):

0.2dl	zum Preis von	3.00
0.3dl	zum Preis von	4.50
<u>0.5d1</u>	zum Preis von	7.50
Summe 1.01	zum Preis von	15.00

"Angebrochene Grundmengen" sind Teil der für einen Artikel eingestellten Getränke-Grundmenge. Sie entstehen, wenn der Manuell-Hahn geschlossen wird, bevor eine ganze Grundmenge bezogen wurde.



Ein Beispiel:

Geräte Grundmenge	0.10 lit.
Bezogene Menge	0.37 lit.
"Angebrochene Grundmenge"	0.07 lit.
(=0.3	37-3*0.1.)

Eine "Angebrochene Grundmenge" kann daher niemals größer als die Getränke-Grundmenge sein. Artikel mit angebrochenen Grundmengen werden durch schnelles grünes Blinken der LED neben der Produkttaste angezeigt.

Hinweis: In der Betriebsart Literzählung werden Restmengen einer "angebrochenen Grundmenge" nach 8 min gelöscht.

Hinweis: Getränkeverluste während des Fasswechsels gehen zu Lasten jenes Kellners, dessen Kellnerstift gesteckt ist.

7.3.2 Debit-Betrieb mit Literzählung mit Stückzahleingabe

Hinweis: Diese Betriebsart ist nur alternativ zur Betriebsart *Debit-Betrieb mit Literzählung ohne Stückzahleingabe* möglich.

Diese Betriebsart entspricht im wesentlichen der Betriebsart *Debit-Betrieb mit Literzählung ohne Stückzahleingabe*. Alle Einstellungen (Grundmenge usw.) werden von Ihrem HOGATRON Servicetechniker vorgenommen.

Hinweis: Nach dem Stecken des Kellnerstiftes werden nur jene Artikel angezeigt, welche an der Schanksäule portioniert entnommen werden können.

Für den Verfall von Restmengen gelten dieselben Bedingungen wie in Kapitel *Debit-Betrieb mit Literzählung ohne Stückzahleingabe*.

Vor dem Bezug eines im Literzählungsmodus konfigurierten Getränkes kann in dieser Betriebsart eine Tischnummer eingegeben werden (Bei aktivierter Tischpflicht ist die Eingabe einer Tischnummer zwingend erforderlich). Anschließend muss die Anzahl des gewünschten Artikels eingegeben werden. Erst dann kann ein Bezug am Manuell-Hahn gestartet werden.



_			
7	8	9 Tisch Zwisch Rechn F1	Wein weins Q21 Wein Q21
4	5	6 Sparte Tisch Idschen F2	Wein weiss O,31
1	2	3 CLR Rechen. F3	Schorle
WAHL	0	Bon CR X F4	Artikel Artikel

Hinweis: Die Stückzahleingabe ist auch beim Bezug von nur einem Stück des gewünschten Artikels erforderlich.

Sie können, bevor Sie einen Bezug am Manuell-Hahn starten, mehrere Eingaben auf mehrere Tische vornehmen (z.B. Tisch 1-2*"0.31 Bier"-1*"0.51 Bier", Tisch 7-1*"0.31 Bier"-4*"0.51 Bier") und anschließend den Bezug aller Getränke starten. Ihre Eingaben werden als Kredit gespeichert.

Vorteil dieses Verfahrens ist, dass auch in der Betriebsart *Literzählung* genau auf den Tisch boniert werden kann. In der Betriebsart *Debit-betrieb mit Literzählung ohne Stückzahleingabe* kann es vorkommen, dass Teilmengen eines Einzelbezuges auf unterschiedliche Tische belastet werden.

Gehen Sie zum Bezug eines Artikels wie nachstehend beschrieben vor. Stecken Sie den Kellnerstift im Display erscheint die folgende Meldung:

Geben Sie die Tischnummer mit den Tasten "0" bis "9" ein (bei Tischpflicht zwingend)

Bestätigen Sie die Eingabe mit "Tisch"

Geben Sie die Anzahl mit den Tasten "0" bis "9" ein

Bestätigen Sie die Eingabe mit "X Prog."

Wählen Sie den gewünschten Artikel auf der Mengentastatur aus.

Geben Sie weitere Stückzahlen auf denselben Tisch oder einen neuen Tisch ein und wiederholen Sie den Vorgang oder starten Sie den Bezug am Manuell-Hahn. Nach der Auswahl des Artikels verfügen Sie für diesen über einen Kredit in Höhe der gewählten Stückzahl. Dieser Kredit wird Ihnen durch schnelles Blinken der grünen LED neben der ausgewählten Produkttaste angezeigt:

Hinweis: Der gespeicherte Kredit ist nicht kellnerbezogen. Er kann auch nicht nach dem Ziehen des Kellerstiftes bezogen werden. Entnehmen Sie die bonierte Anzahl des gewünschten Artikels am Manuell-Hahn. Nach Erreichen der bonierten Gesamtmenge (= Dosiermenge des Artikels * bonierter Anzahl) wird der Bezug automatisch gestoppt.

YYY HOGATRON

Kel. 003 P1 Tisch 000 *TISCHPFLICHT*





7.3.3 Kredit-Betrieb mit Literzählung

Nach Bonierung werden von der Kasse Artikel (artikelbezogene Getränkemengen) an den Schankcomputer überwiesen. Der Schankkellner erhält im Kreditspeicher des Schankcomputers eine Getränkemenge gutgeschrieben. Mehrere Bonierungen auch unterschiedliche Mengen – desselben Produktes erhöhen das verfügbare Guthaben im Kreditspeicher. Der Schankkellner kann nach dem Stecken des Kellnerstiftes so lange unportioniert beziehen, wie noch ein Guthaben im Kreditspeicher vorhanden ist (Kredit-Modus).

Hinweis: Im Kredit-Betrieb sind für verschiedene Mengen eines Artikels sowohl die lineare als auch die nichtlineare Preisstaffelung möglich.

Sie können z.B. folgende Artikel bonieren und beziehen und entsprechend dem Preis abrechnen:

0.2dl	zum Preis von	3.50	(1.75/0.1 lit.)
0.3dl	zum Preis von	4.00	(1.34/0.1 lit.)
0.5dl	zum Preis von	5.00	(1.00/0.1 lit.)
Σ=0.11	zum Preis von	12.50	

Das einem Artikel zugeordnete Ventil öffnet automatisch, sobald diesem Artikel Kredite zugewiesen wurden. Stecken Sie zum Bezug des Kredites den Kellnerstift.

Im Display erscheint:

Das Vorhandensein eines Kredites eines Artikels mit Literzählung wird durch schnell blinkendes grünes Licht der Tasten mit Krediten angezeigt. Der Artikel kann nun durch Bestätigung des Manuell-Hahnes bezogen werden.

Hinweis: Da die Entnahme in dieser Betriebsart mit Manuell-Hähnen erfolgt, sind die Tasten mit der Funktion *Kredit-Betrieb mit Literzählung* am Schankcomputer gesperrt.

Hinweis: Sobald die Guthaben im Kreditspeicher abgearbeitet sind, erlischt die optische Anzeige. Das Ventil schließt wieder automatisch. Angebrochene Kredite werden nach etwa 4 min gelöscht. Die Reihenfolge des Erlöschens der LED`s ist ohne Belang

TT HOGATRON

KREDITSCHLUESSEL Zapfbetrieb



für die Berechnung.

Warnung: Getränkeverluste während des Fasswechsels gehen zu Lasten des Kreditspeichers (des Schankkellners).

7.4 Mengenweiterleitung

Ist das System mit einer automatischen arbeitenden Medienüberwachung ausgestattet, können bei Ausfall eines Mediums, automatisch Restmengen an einen anderen Ausgang weitergeleitet werden.

Hinweis: Die Weiterleitung kann nur von und zu Ausgängen erfolgen, die mit der Medienüberwachung kontrolliert werden. Die Getränketechnik muss dazu mindestens 2 unabhängige Systeme bereitstellen.

Nach dem – fehlerbedingten - Abbruch des Ausschankvorganges wird der Alternativbezug durch die grüne optische Anzeige signalisiert und kann durch Drücken der angezeigten Taste gestartet werden.

Hinweis: Diese Funktion muss vom Kundendienst in den Systemeinstellungen aktiviert werden.

Hinweis: Der Kredit für die Restmengen bleibt über einen definierten Zeitraum auch dann kellnerbezogen gespeichert, wenn der Kellnerstift zwischenzeitlich gezogen wird. Dieser Zeitraum wird werksseitig mit ca. 8 Minuten eingestellt. Nach Ablauf dieses Intervalls wird der Kredit für die Restmenge automatisch gelöscht. Jeder Bezug an dieser Taste verlängert das Intervall wieder auf den Wert von 8 Minuten.

7.5 Abstoppen des Ausschankvorgangs

Unabhängig von der Bezugsart (Debitmodus, Kreditmodus, Tischpflicht) kann der Bezug eines Getränkes durch nochmaliges Drücken der Mengentaste abgestoppt werden. Die Restmenge wird durch langsames Blinken der grünen optischen Anzeige signalisiert.

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1	Wein Welss 0,2 T	Wein rot 0,21
4	5	6	Sparte A-Z O-9	Tisch öschen	F2	Wein weiss 0,3 1	Wein rot 0,3 I
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3	0,2 I Schorie	Schorle
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4	Artikel	Artikel



TTT HOGATRON

Hinweis: Diese Funktion muss vom HOGATRON Kundenservice in den Systemeinstellungen aktiviert sein.

Hinweis: Die Restmenge bleibt über einen definierten Zeitraum auch dann kellnerbezogen gespeichert, wenn der Kellnerstift zwischenzeitlich gezogen wird. Dieser Zeitraum wird werksseitig auf 8 Minuten eingestellt. Nach Ablauf dieses Intervalls wird die Restmenge automatisch gelöscht. Jeder Bezug an dieser Taste verlängert das Intervall wieder auf den Wert von 8 Minuten.

7.6 Freie Entnahme

7.6.1 Portionierte Entnahme

Mit dieser Funktion können beliebig Bezüge getätigt werden. Nach dem Drücken der Taste wird die, für den Artikel programmierte Menge, ausgegeben. Die Einstellung gilt für alle an das System angeschlossenen Geräte.

Stecken Sie den Managerstift (Nr. 62 oder Nr. 63)

Drücken Sie dreimal die Taste "X Prog"

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Starten Sie den Vorgang mit der Taste "CR" Das System antwortet mit:

7.6.2 Unportionierte Entnahme

Mit dieser Funktion können beliebig Bezüge entnommen werden. Die Getränkeausgabe erfolgt solange die Taste gedrückt wird. Die Einstellung gilt für alle an das System angeschlossene Geräte. Stecken Sie den Managerstift (Nr. 62 oder Nr. 63).

Drücken Sie dreimal die Taste "X Prog"

YYY HOGATRON

MANAGERFUNKTION



AUSGABE PORTIONIERT START MIT DER CR-TASTE

AUSGABE PORTIONIERT FREIE ENTNAHME

MANAGERFUNKTION

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Starten Sie den Vorgang mit der Taste "CR" Das System antwortet mit:

7.7 Storno von Artikeln

7.7.1 Kellner-Storno

Bezüge auf der Tischeingabe Tastatur können mit dem Kellnerstift storniert werden. Die Funktion ist unabhängig davon, ob die Tischpflicht aktiviert ist.

Stecken Sie den Kellnerstift. Im Display erscheint die Meldung:

Rufen Sie die Funktion zum Stornieren von Bezügen mit der Taste "CLR Storno" auf. Geben Sie Anzahl der Stornos des gewünschten Artikels (1-999) mit den Tasten "O" bis "9" ein. Bestätigen Sie die zu stornierende Stückzahl mit "X Prog". Geben Sie die Artikelnummer (1-255) des zu stornierenden Artikels mit den Tasten "O" bis "9" ein und bestätigen Sie Ihr Storno mit "CR" Starten Sie den Ausdruck des Storno-Bons durch Ziehen des Kellnerstiftes oder drücken Sie "Bon"

Korrigieren Sie Fehleingaben während der Eingabe mit der Taste "CLR Storno"

7.7.2 Chef-Storno

In Sonderfällen kann es notwendig sein, von einem Kellner betätigte Bezüge nachträglich zu korrigieren.

Warnung: Die Eingabe der korrigierten Verkaufsstückzahlen wirkt sich auf den Kellnerumsatz aus. Das Auffüllprotokoll wird jedoch nicht korrigiert.

Stecken Sie den Managerstift (Nr. 62 oder Nr. 63).

AUSGABE UNPORTIONIERT START MIT CR-TASTE

AUSGABE UNPORTIONIERT FREIE ENTNAHME

Kel. 002 P1 Tisch 000



MANAGERSTIFT

TTT HOGATRON

Drücken Sie die Taste **"F3"** Geben Sie den Stift-Code mit den Tasten **"2","0"** und **"2"** ein. Quittieren Sie die Eingabe mit **"CR"**

Das System berechnet die Tagesumsätze. Diese Berechnung dauert etwa 5 Sekunden.

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Wählen Sie die gewünschte Artikelseite aus mit der Taste "**Bon**" (nur in der Version mit Kassenfunktion "LITE") Wählen Sie den gewünschten Kellner (1-61) aus mit "**0**" bis "**9**" Wählen Sie die gewünschte Taste auf der Mengentastatur aus mit "**Tisch löschen Ja +**" und "**Rech. Ext Nein -**" Oder wählen Sie den gewünschten Artikel im Scroll-Mode aus mit "**F2**" und "**F1**" Oder geben Sie die Artikelnummer (1-255) ein mit den Tasten "**0**" bis "**9**" Drücken Sie die Taste "**Bon**" Geben Sie die korrigierte Stückzahl ein mit "**0**" bis "**9**" Und drücken Sie "**CR**"

Hinweis: Es können nur Verkaufsstückzahlen korrigiert werden, für die noch keine Tagesabrechnung erstellt wurden. Verfahren Sie bei der Korrektur der Verkaufsstückzahlen für die Preisebenen 2 bis 4 sinngemäß.

7.8 Medienkontrolle (optional)

Ihr Schankcomputer kann in Verbindung mit der Steuereinheit um alle für die Medienüberwachung erforderlichen Funktionen erweitert werden. Es stehen 32 Eingänge zur Fehlerüberwachung (Medienausfall, Gasdruck) zur Verfügung.

Hinweis: Die Konfiguration der Fehlereingänge (Zuweisung der Fehlerfunktion zur optischen Anzeige) wird vom HOGATRON Kundenservice übernommen.

7.8.1 Warnung

TTT HOGATRON

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4

TAGESUMSATZ GESAMT TOTAL 1185,40

TAGESUMSATZ GESAMT TOTAL 1185,40



Eine Warnung wird ausgegeben, wenn z.B. der Gasdruck zu niedrig ist. Der Fehler wird optisch durch eine langsam blinkende rote Anzeige neben der von der Störung betroffenen Taste (=Artikel) angezeigt.

Die Taste steht für weitere Bezüge zur Verfügung.

7.8.2 Fataler Fehler

Als fataler Fehler wird z.B. der Ausfall eines Getränkes bezeichnet. Der Fehler wird optisch durch rotes Dauerlicht neben der von dem Ausfall betroffenen Taste (=Artikel) angezeigt.

Die Taste ist für weitere Bezüge gesperrt. Kredite bleiben gesperrt und stehen nach Behebung des Fehlers wieder zur Verfügung.

7.8.3 Doppelfehler

Ein Doppelfehler liegt z.B. vor, wenn ein Getränk ausgefallen ist und zugleich der Gasdruck zu niedrig ist. Der Doppelfehler wird optisch durch eine schnell blinkende rote Anzeige neben der von der Störung betroffene Taste (=Artikel) angezeigt.

Die Taste ist für weitere Bezüge gesperrt. Kredite bleiben gespeichert und stehen nach Behebung des Fehlers wieder zur Verfügung.

Warnung: Nach einem fatalen Fehler (Ausfall eines Mediums) muss der Fasswechsel innerhalb von 8 Minuten abgeschlossen sein. Die Restmenge muss innerhalb dieser Zeit von jenem Kellner bezogen werden, dessen Bezug unterbrochen wurde.

Bei aktiver Mengenweiterleitung muss die Restmenge des unterbrochenen Bezuges innerhalb von 8 Minuten auf dem alternativen Ausgang bezogen werden. Jede Überschreitung dieses Intervalls führt zum Verlust der Restmenge.

Hinweis: Benutzen Sie die Restmenge auf dem alternativen Ausgang nicht zum Start eines neuen Bezuges.

TTT HOGATRON

_					
7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn F1	Wein wetss 0,21 0,21
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch Iöschen F2	Wein weiss 0,3 i Wein 0,3 i
1	2	3	CLR Stormo	Rechn. EXT F3	0,21 Schorle Schorle
WAHL	0	Bon	CR	X Prog F4	Artikel Artikel

_					~	
7	8	9	Tisch	wisch Rechn		Wein weiss 0,21 0,21
4	5	6	Sparte A-Z O-9	Tisch bschen		Wein weiss 0,3 1 0,3 1
1	2	3	CLR Storno	EXT F3		0,2 I Schorle Schorle
WAHL	0	Bon		X Prog		Artikel Artikel



8 Abrechnung

8.1 Tischrechnung (Option)

In der Version mit Kassenfunktion "LITE" arbeitet Ihr Schankcomputer als eigenständiges Schank- und Abrechnungsgerät.

8.2 Kellnerbezogene Umsätze anzeigen und drucken

Jeder Kellner kann direkt in die von ihm verkauften Stückzahlen Einblick nehmen. Angezeigt werden jeweils für den gesteckten Kellnerstift:

- S Verkaufsstückzahlen der Preisebene 1 bis 4
- § Tagesumsatz

Stecken Sie dazu den entsprechenden Kellnerstift und gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie die gewünschte Anzeige mit der Taste "WAHL"

Kel. 003 P1 000



Kel.003STKPREIS3 B1MENUE10

TAGESUMSATZ

478.5

Kel 03

Wählen Sie die gewünschte Artikelseite mit der Taste "Bon"

Ist an den Schankcomputer auch ein Bondrucker angeschlossen und die Funktion *Kellnerausdruck EIN* aktiviert, können Sie den kellnerbezogenen

Tagesumsatz auch drucken. Gehen Sie dabei wie folgt vor.

Stecken Sie den Kellnerstift und rufen Sie mit der Taste "WAHL" das Menü zur Anzeige der Tagesumsätze auf:

Starten Sie den Ausdruck mir der Taste "CR"



8.3 Gesamtumsätze anzeigen und drucken

Mit dieser Funktion können für jeden Kellner die Verkaufsstückzahlen in jeder Preisebene für einen bestimmten Artikel angezeigt werden. Zusätzlich können Sie die Gesamtumsätze aller am Schankcomputer verkauften Artikel ausgegeben. Angezeigt werden die Stückzahlen seit der letzten Löschung des Tagesumsatzspeichers.

Kellnerbezogene Umsätze:

- S Verkaufsstückzahlen der Preisebenen 1 bis 4
- § Tagesumsatz
- § Monatsumsatz

Gesamtumsätze:

- § Gesamter Tagesumsatz (alle Kellner)
- § Gesamter Monatsumsatz (alle Kellner)

Mit dem Managerstift können Sie sich alle kellnerbezogenen Umsätze und die Gesamtumsätze auf dem Display anzeigen lassen. Ist ein Bondrucker an das System angeschlossen, können auch die Gesamtumsätze ausgedruckt werden.

8.3.1 Kellnerbezogene Umsätze der Preisebenen

Stecken Sie den Managerstift und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste "X Prog"

MANAGERFUNKTION



Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Wählen Sie die gewünschte Artikelseite aus mit der Taste "**Bon".**

Geben Sie die Kellnernummer (1-61) ein mit den Tasten "0" bis "9". Wählen Sie den gewünschten Kellner (1-61) aus mit "Tisch löschen Ja +" und "Rech. Ext Nein -" Wählen Sie die gewünschte Taste auf der Mengentastatur aus oder wählen Sie die gewünschte Taste im Scroll-Mode aus mit den Tasten "F2" und "F1" Oder geben Sie die Tastennummer (1-255) ein mit "0" bis "9" Drücken Sie "Bon"

Hinweis: Verfahren Sie für die Preisebenen 2-4 sinngemäß.

8.3.2 Kellnerbezogene Gesamtumsätze

Mit diese Funktion können für jeden Kellner die folgenden Umsätze – seit der letzen Löschung des Tages-/ Monatsspeichers – angezeigt werden.

- § Tagesumsatz
- § Monatsumsatz

Stecken Sie den Managerstift. Rufen Sie den Menüpunkt zur Anzeige des kellnerbezogenen Tages-/ Monatsumsatzes auf und verfahren Sie wie folgt:

Drücken Sie einmal die Taste "X Prog"

Geben Sie die Kellnernummer (1-61) ein mit den Tasten "0" bis "9".

Wählen Sie den gewünschten Kellner (1-61) mit den Tasten **"Tisch löschen Ja +"** und **"Rech. Ext Nein -".** Starten Sie den Ausdruck mit **"CR".**

Quittieren Sie die Sicherheitsabfrage für das Löschen des Umsatzspeichers mit "**Tisch löschen Ja** +" und "**Rech. Ext Nein -**"

Tisch Zwisch Rechn 7 8 9 F1 -Tisch Sparte 5 F2 4 6 A-Z 0-9 CLR Rechn. 2 1 3 F3 Storno EXT X 0 Bon CR F4 WAHL Prog

MANAGERFUNKTION

TAGESUMSATZKel.03478,5



Auf dem Drucker wird folgender Ausdruck ausgegeben:

17.2.1997	23:	57,4	3	
TAGESA	BRE	CHN	UN	G
KELLN	ER	0	03	
NR ARTIKEL	P1	P2	Р3	P4
01 ALK-FREI 02 BIER 03 WEIN 04 SPIRITS 06 KUECHE	43 125 86 56 113	00 00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00 00
TOTAL DM		127	74,	00
GETRÄNKECO	OMPUI	ER :	RS48	35

Warnung: Der Umsatzspeicher wird unwiderruflich gelöscht.

8.3.3 Gesamtumsatz

Mit dieser Funktion können folgende Umsätze angezeigt werden

- S Gesamtumsatz seit der letzten Löschung des Tagesumsatzspeichers
- S Gesamter monatlicher Umsatz seit der letzten Löschung des Monatsspeichers

Stecken Sie den Managerstift. Rufen Sie den Menüpunkt zur Anzeige des Tagesgesamtumsatzes auf und verfahren Sie wie folgt:

Drücken Sie einmal die Taste "X Prog"

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit "WAHL"

Starten Sie den Ausdruck mit "CR"

Quittieren Sie die Sicherheitsabfrage für das Löschen des Umsatzspeichers mit "Tisch löschen Ja +" und "Rech. Ext Nein -"

MANAGERFUNKTION



TAGESUMSA	TZ-GESAMT
TOTAL	4143,5

Auf dem Drucker wird folgender Ausdruck ausgegeben (Achtung: Die Abbildung enthält nur einen Teil des Ausdrucks):

17	.2.1997	23:	57,4	3	
1	TAGESAE	BRE	CHN	UN	G
NR	ARTIKEL	P1	P2	Р3	P4
01 02 03 04 06	ALK-FREI BIER WEIN SPIRITS KUECHE	43 125 86 56 113	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00
KE	LLNER (001			
NR	ARTIKEL	P1	P2	P3	P4
01 02 03 04 06	ALK-FREI BIER WEIN SPIRITS KUECHE	21 61 42 26 50	00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00
KE	LLNER (002			
NR	ARTIKEL	P1	P2	P3	P4
01 02 03 04	ALK-FREI BIER WEIN SPIRITS KUECHE	22 64 44 30 63	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00

Warnung: Der Umsatzspeicher wird unwiderruflich gelöscht.

8.3.4 Kredite Löschen

Mit dieser Funktion kann der Kreditspeicher gelöscht werden.

Stecken Sie den Managerstift. Rufen Sie den Menüpunkt zur Löschung des Kreditspeichers auf und verfahren Sie wie folgt:

Drücken Sie einmal die Taste "X Prog"

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit "WAHL"

Löschen Sie den Kreditspeicher mit "CLR Storno"

Das System quittiert die Löschung des Kreditspeichers mit:

Warnung: Der Kreditspeicher wird unwiderruflich gelöscht.

MANAGERFUNKTION

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1	Wein weiss 0,21 Wein rot 0,21
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2	Wein weiss 0,3 I Wein rot 0,3 I
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3	0,2 1 Schorle
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4	Artikel Artikel

KREDITE	LOE	SCHEN
Loescher	n mit	CLR

KREDITE LOESCHEN *** GELOESCHT ***

TT HOGATRON

9 Stiftfunktion

Der Schankcomputer unterscheidet zwischen verschiedenen Stifttypen. Jeder Stifttype können Rechte und Funktionen zugeordnet werden. Dabei wird unterschieden:

- S Feste Berechtigung: Dies sind Berechtigungen, die mit der auf dem Kellnerstift gedruckten Nummer fest verknüpft sind (z.B. 125 = Kreditstift)
- S Programmierbare Berechtigung: Dies sind Berechtigungen, die einem Stift durch Programmierung im Schankcomputer zugeordnet werden können (z.B. Managerstift als Reinigungsstift)

Hinweis: In Verbindung mit dem HOGATRON SES-Kellnerschloss gelten besondere Regelungen. Fragen Sie Ihren HOGATRON Kundenservice.

9.1 Stift anmelden

Bevor Sie einen Stift im System verwenden können, müssen Sie ihn am Kellnerschloss anmelden. Stecken Sie den weißen Programmierstift. Im Display erscheint:

Stecken Sie innerhalb von 10 Sekunden den anzumelden Stift. Ziehen Sie den Stift wieder ab. Nach weiteren 10 Sekunden wird der Sicherheitscode des Stiftes im Kellnerschloss gespeichert. Der Kellnerstift ist zur Benutzung freigegeben.

SCHLUESSEL CODIEREN



9.2 Feste Berechtigung

Das System ordnet werksseitig den Stiften folgende Berechtigungen zu:

Stiftnummer	Stiftbezeichnung	Ве	Berechtigung		
1-61 (60)*)	Kellnerstift	\$ \$	Bezug von Artikeln Ausgabe der kellnerbezogenen Umsätze		
1-61 (60)*)	Transferstift	\$ \$	Ausgabe der kellnerbezogenen Umsätze Ausgabe der Gesamtumsätze		
62	Managerstift 1	\$ \$ \$	Ausgabe der kellnerbezogenen Umsätze Ausgabe der Gesamtumsätze Zuordnung von programmierbaren Berechtigungen Datenrettung		
63	Managerstift 2	\$ \$ \$	Ausgabe der kellnerbezogenen Umsätze Ausgabe der Gesamtumsätze Zuordnung von programmierbaren Berechtigungen Datenrettung		
64	Mengenstift	S	Freie Mengenprogrammierung		
124	Reinigungsstift	Ş	Daueröffnung von Ventilen		
125	Kreditstift	S	Abzug von Artikeln aus dem Kreditspeicher		
126	Programmierstift	S	Anmeldung von Stiften im Kellnerschloss		

*) Die Einstellung der maximalen Anzahl an Kellnerstiften wird werksseitig vorgenommen.
**) Die Transferfunktion muss vorher mit dem Managerstift zugeordnet werden.

TTT HOGATRON

9.3 Programmierbare Berechtigungen

Mit den Stiftcodes können Stifte neue Berechtigungen zugewiesen werden.

Stiftcode	ode Zuweisungsberechtigte Stifte		Berechtigung		
1-60	Managerstift 1 (62) Managerstift 2 (63)	Ş	Zuordnung einer Kellnernummer zum Managerstift		
124	Managerstift 1 (62) Managerstift 2 (63)	Ş	Reinigungs- funktion		
125	Managerstift 1 (62) Managerstift 2 (63)	S	Kreditfunktion		
200	Managerstift 1 (62) Managerstift 2 (63) Transferstift (1-60)**)	S	Ausgabe der kellnerbezogenen Umsätze Ausgabe der Gesamtumsätze		

Hinweis: Programmierbare Funktionen werden mit dem Ziehen des Stiftes wieder gelöscht (Ausnahme: Transferstift).

9.4 Programmierung / Aufhebung von Berechtigungen

Gehen Sie bei der Programmierung / Aufhebung von Stiftcodes wie folgt vor. Stecken Sie den Stift, dem Sie einen Stiftcode zuweisen, bzw. dessen Zuweisung Sie aufheben wollen (z.B. Managerstift 1 = 62). Im Display erscheint:

Drücken Sie einmal die Taste "F3"

MANAGERFUNKTION



Hinweis: Wenn dem Stift vorher eine Funktion (z.B. Reinigung) zugeordnet wurde, erscheint im Display die entsprechende Meldung.

TT HOGATRON
SCHLUESSEL TRANSFER KELLNER 125

Geben Sie den Stiftcode en mit den Tasten "0" bis "9"

Beenden Sie den Vorgang mit "CR"

Oder heben Sie die programmierte Zuordnung auf mit der Taste "CLR Storno"

Wenn Sie den Stiftcode (im Beispiel = 125) bestätigen, wird der Servicestift zum Kreditstift. Im Display erscheint:

10 Programmierung der Artikelbezogenen Daten

Artikelbezogene Daten sind Daten, die vom dazu berechtigten Benutzer (Manager) der Anlage im Betrieb geändert werden können.

Hinweis: wenn Sie dem Managerstift vorher eine andere Funktion zugewiesen haben, so ist diese vor dem Aufruf der Programmierfunktion aufzuhaben (siehe Kapitel *Programmierung / Aufhebung von Berechtigungen*).

10.1 Artikel- und Spartenprogrammierung

Artikelbezogene Daten sind Daten, welche vom dazu berechtigten Benutzer (Manager) der Anlage im Betrieb geändert werden können.

Das System erlaubt die Verwaltung von 3 Artikelseiten zu je 255 Artikeln.

C Artikel, welche über die Mengentastatur des Schankcomputers NC bezogen werden





KREDIT-SCHLUESSEL

- X Artikel, welche an einem externen Schankgerät bezogen werden, das mit dem Schankcomputer NC verbunden ist (z.B. SCS)
- B Artikel, welche an der Tischeingabe Tastatur des Schankcomputers NC boniert werden (Nur in der Version "LITE")

Hinweis: Während der Programmierung der Artikeldaten wird die gerade aktuelle Artikelseite im Display oben rechts angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie dem Managerstift vorher eine programmierbare Funktion (z.B. Reinigung) zugewiesen haben, so ist dieser vor der Programmierung der artikelbzogenen Daten aufzuheben (Siehe *Programmierung / Aufhebung von Berechtigungen*).

10.1.1 Programmierung der Artikeldaten

Mit dieser Funktion wird einer Taste ein Artikelname zugeordnet. Stecken Sie den Managerstift. Rufen Sie den entsprechenden Menüpunkt auf:

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Wählen Sie die gewünschte Artikelseite aus mit "Bon".

Wählen Sie die gewünschte Taste auf der Mengentastatur aus oder wählen Sie die gewünschte Taste im Scroll-Modus aus mit "F1" oder "F2" oder geben Sie die Tastennummer (1-255) ein mit "0" bis "9"

Drücken Sie auf "Bon"

Setzen Sie den Cursor in die gewünschte Position mit "Tisch" und "Zwisch Rech"

Wählen Sie die Zeichentype aus mit "Sparte A-Z0-9"

Editieren Sie das gewünschte Zeichen mit **"Tisch löschen** Ja +" oder **"Rech Ext Nein -**"

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Taste welcher Sie einen Artikel zuordnen wollen, vorher vom HOGATRON-Service belegt wurde.

TT HOGATRON

PREIS 1		B
14 Menue	2	17,2

MANAGERFUNKTION

ARTIKELNAME Wein weiss 0.21



10.1.1.1 Artikelpreise eingeben

Mit dieser Funktion können einem Artikel (= Taste) bis zu 4 Preise zugeordnet werden. Stecken Sie den Managerstift.

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Wählen Sie die Preisebenen 1-4 durch Weiterschreiten im Menü aus.

Wählen Sie die gewünschte Artikelseite aus mit der Taste "Bon"

Wählen Sie die gewünschte Taste auf der Mengentastatur aus oder scrollen Sie mit Hilfe der Taste "F1" und "F2" oder geben Sie die Tastennummer (1-255) ein mit "0" bis "9"

Drücken Sie auf "Bon"

Geben Sie den Preis (0-255; die Eingabe 18 entspricht 1,8) ein mit **"0"** bis **"9"**

Und drücken Sie "CR"

Hinweis: Jeder Taste (=Artikel) können bis zu 4 Preise zugeordnet werden. Die Eingabe der Preisebene 2-4 erfolgt sinngemäß.

10.1.1.2 Mengeneinstellung

Die Mengeneinstellung kann auf 2 Arten erfolgen:

- § Zeitmessung
- S Literzählung (optional)

Zur Literzählung ist die Medienüberwachung (Steuereinheit) erforderlich.

Hinweis: Die Mengeneinstellung ist unabhängig von der verwendeten Meßmethode.

Mit dieser Funktion wird einer Taste (= Artikel) eine Ausgabemenge zugeordnet. Stecken Sie den Managerstift.

YYY HOGATRON

MANAGERFUNKTION



7	8	9	Tisch Zwisch Rechn F1	Wein Wein rot 0,21
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Wein weiss 0,3 1
1	2	3	CLR Stomo Rechn. EXT F3	0,21 Schorte
WAHL	0	Bon	CR X Prog F4	. Artikel Artikel

Rufen Sie den entsprechenden Menüpunkt auf:

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Wählen Sie die gewünschte Taste auf der Mengentastatur aus oder scrollen Sie mit Hilfe der Taste "F1" und "F2" oder geben Sie die Tastennummer (1-255) ein mit den Tasten "0" bis "9"

Und drücken Sie "CR"

Bei der Zeitmessung entspricht der eingegebene Wert der Öffnungszeit des Ventils in 1/10 Sekunden. Bei der Literzählung entspricht der eingegebene Wert der Anzahl der Turbinenimpulse.

Hinweis: Mit dem Kellnerstift 64 ist die freie Einstellung der Menge möglich. Stecken Sie den Stift, wählen Sie eine Taste (= Artikel) auf der Mengentastatur aus und halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die gewünschte Menge ausgegeben ist. Nach dem Loslassen der Taste wird die ausgegeben Menge automatisch gespeichert.

Tasten welche die Menge 0 zugeordnet wird, sind nicht verfügbar. Sie werden optisch als nicht belegt angezeigt.

10.1.2 Spartendaten

Jeder Artikel kann zur übersichtlichen Darstellung einer Sparte zugeordnet werden. Es sind max. 25 Sparten einstellbar.

10.1.2.1 Spartenbezeichnung eingeben

Mit dieser Funktion kann ein Spartenname eingegeben werden. Stecken Sie den Managerstift.

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

MANAGERFUNKTION

MENGENEINSTELLUNG 1 Wein <u>weiss 0,21 23</u>

4 5 6 Sporte A-Z-G-B Tisch Boshm F2 Image: Constraint of the state of the state Image: Constraint of the state of the state Image: Constraint of the state	7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1	Wein weiss 0,2 1 Wein rot 0,2 1
1 2 3 CLR Stormo Recht EXT F3 9 021 Schorle 021 Schorle 021 Schorle 021 Schorle 0 WAHL 0 Bon CR X Prog F4 Artikel Artikel	4	5	6	Sparte A-Z O-9	Tisch löschen	F2	Wein welss 0,3 I 0,3 I
WAHL O Bon CR X Prog F4	1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3	0,2 1 Schorte Schorte
	WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4	Artikel Artikel

MANAGERFUNKTION

SPARTENNAME 2 Spirituo

YYY HOGATRON

Geben Sie die Spartennummer (1-25) ein mit den Tasten "**0**" bis "**9**"

Drücken Sie auf "Bon"

Setzen Sie den Cursor in die gewünschte Position mit den Tasten "Tisch" und "Zwisch Rech"

Wählen Sie die Zeichentype aus mit "**Tisch löschen Ja** +" und "**Rech Ext Nein** -"

Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit "**Sparte A-Z0-9**"

10.1.2.2 Artikel den Sparten zugeordnet

Mit dieser Funktion kann ein Artikel einer Sparte zugeordnet werden. Stecke Sie den Managerstift.

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Wählen Sie die gewünschte Artikelseite aus mit "Bon"

Wählen Sie die gewünschte Taste auf der Mengentastatur aus oder wählen Sie die gewünschte Taste im Scroll-Modus aus mit "F1" und "F2" oder geben Sie die Tastennummer (1-255) ein mit den Tasten "0" bis "9"

Drücken Sie auf "Bon"

Geben Sie die gewünschte Sparte (1-25) ein mit den Tasten "**0**" bis "**9**"

Und drücken Sie auf "CR"

10.2 Kellnerfunktion

10.2.1 Kellner sperren / freigeben

Mit dieser Funktion kann ein Kellnerstift zum Bezug am System berechtigt oder vom Bezug ausgeschlossen werden. Stecken Sie den Managerstift.

Drücken Sie zweimal die Taste **"X Prog"** Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "**Wahl"**

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4

MANAGERFUNKTION



2.5.1		1000	1000			1	(
7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1			Wein weiss 0,2 1	Wein rot 0,2 I	
4	5	6	Sparte A-Z O-9	Tisch löschen	F2			Wein welss 0,3 I	Wein rot 0,3 I	
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3			0,2 l Schorle	0,2 I Schorle	
AHL	0	Bon	CR	X Prog	F4			Artikel	Artikel	
		100000				1		1000	1000	

MANAGERFUNKTION

KELLNERSPERRE Kellner 003 FREI



Wählen Sie die Kellnernummer aus mit den Tasten "**Tisch löschen Ja +"** und **"Rech Ext Nein -"**

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktion mit "CR"

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4

Hinweis: Bevor Sie den Kellnerstift zum Bezug am System berechtigen, müssen Sie den Stift am Kellnerschloss anmelden.

10.2.2 Zuordnung von Preisebenen

Mit dieser Funktion können jedem Artikel bis zu vier unterschiedliche Preise zugeordnet werden. Die Zuordnung kann nach einem der folgenden Verfahren erfolgen:

- § Feste kellnerabhängige Zuordnung: Damit kann eine Preisunterscheidung – z.B. abhängig vom Arbeitsbereich des Kellners (Gastraum oder Terrasse) vorgenommen werden.
- S Temporäre Zuordnung: Damit kann eine Preisunterscheidung nach dem Zeitpunkt der Bonierung ("Happy-Hour") festgelegt werden.

10.2.2.1 Feste Zuordnung

Mit dieser Funktion kann einem Kellnerstift eine von maximal vier Preisebenen fest zugeordnet werden. Stecken Sie den Managerstift.

Drücken Sie zweimal die Taste "X Prog"

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Im Display erscheint die Stiftnummer und die aktuelle Zuordnung des angegebenen Kellnerstiftes.

MANAGERFUNKTION

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4

KELI	.NERPRE	EIS-EBENE	
Kellner	002	Preis	3

TTT HOGATRON

Wählen Sie die Kellnernummer aus mit den Tasten "**Tisch löschen Ja +"** und **"Rech Ext Nein -"**

Geben Sie die Preisebene (0-4) ein mit "0" bis "9"

Beenden Sie den Vorgang mit "CR"

Hinweis: Wird Preisebene 0 eingegeben, gelangen nur die eingestellten temporären Preisebenen zur Anwendung.

10.2.2.2 Temporäre Zuordnung

Mit dieser Funktion können die Zeitintervalle für maximal vier Preisebenen festgelegt werden. Innerhalb des angegebenen Zeitraumes gilt die zugeordnete Preisebene für alle Kellnerstifte. Stecken Sie den Managerstift.

Drücken Sie zweimal die Taste "X Prog"

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit "WAHL"

Wählen Sie die gewünschte Preisebene durch Weiterblättern im Menü aus.

Setzen S	Sie den	Cursor in die gewünschte	Position mit den
Tasten,	,Tisch	" und "Zwisch Rechn	"

Stellen Sie die gewünschte Zeit ein mit den Tasten "**Rech** Ext Nein -" und "Tisch löschen Ja +"

Hinweis: Um eine Preisebene auszuschalten, geben Sie gleiche Anfangs- und Endzeiten ein. Temporäre Zuordnungen werden durch feste Zuordnungen aufgehoben.

7 8 9 F1 4 5 6 F2 Sparte CLR 2 3 1 F3 EXT X Prog WAHL 0 Bon CR F4

MANAGERFUNKTION

VON	PREIS	2	BIS
17.30			23.15





10.2.3 Kellner einem Transferstift zuordnen

Mit dieser Funktion kann einem Transferstift eine Kellnernummer zugeordnet werden. Diese Funktion erlaubt es dem dazu Berechtigten, auf diese Kellnernummer Bezüge zu tätigen. Dies ist sinnvoll, bei starker Belastung einzelner Kellner. Stecken Sie den Transferstift.

Im Display erscheint die Stiftnummer, die dem Transferstift zuletzt zugeordnet wurde:

Drücken Sie die Taste "F3"

Im Display erscheint:



Kel. 004

7

4

1

WAHL

8

5

2

0

9

6

3

Bon

SCHLUESSEL-TRANSFER KELLNER 125

-Z O-

CLR

CR

F1

F2

F3

F4

Tisch 000

Geben Sie die Nummer des gewünschten Kellnerstiftes ein mit den Tasten "0" bis "9"

Beenden Sie den Vorgang mit "CR"

Oder heben Sie die programmierte Zuordnung auf mit der Taste "CLR Storno"

Alle Bezüge mit dem Transferstift werden nun dem programmierten Kellnerstift zugeordnet.

10.3 Tischfunktion

10.3.1 Tischpflicht einstellen

Mit dieser Funktion kann festgelegt werden, dass vor jedem Bezug eines Artikels eine Tischnummer eingegeben werden muss. Stecken Sie den Managerstift.

Wählen Sie den gewünschte Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Schalten Sie die Tischpflicht ein/aus mit "CR"

MANAGERFUNKTION

TISCHPFLICHT ***EIN***

TTT HOGATRON

10.4 Druckerfunktion

10.4.1 Drucker Zuordnung

Mit der Funktion wird festgelegt, ob beim Bezug eines Artikels ein Bon gedruckt wird. Stecken Sie den Managerstift.

Rufen Sie den entsprechenden Menüpunkt auf:

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Wählen Sie die gewünschte Artikelseite aus mit "Bon"

Wählen Sie die gewünschte Taste auf der Mengentastatur aus oder scrollen Sie mit der Hilfe der Tasten "F1" und "F2"

Drücken Sie auf "Bon"

Schalten Sie den Bondrucker ein/aus mit "CR"

10.4.2 Ausdrucksmodus einstellen

Mit dieser Funktion kann die Art des gewünschten Ausdruckes eingestellt werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- S X Abrechnung (mit Stückzahlen)
- § Z-Abrechnung (mit Stückzahlen)
- X + Z Abrechnung (mit Stückzahlen)
- X + Z Abrechnung (ohne Stückzahlen)
- § Drucker abschalten

Stecken Sie den Managerstift

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit "WAHL"

Wählen Sie die gewünschte Abrechnungsart mit "CR"

MANAGERFUNKTION

	I	BONDRUCK	
5	COLA	0,3L	EIN



MANAGERFUNKTION

ABRECHNUNGSAUSDRUCK X ABRECH. MIT STKZAHL





10.4.3 Kellner-Ausdruck sperren / freigeben

Mit dieser Funktion kann festgelegt werden, ob vom Kellner Abrechnungen auf dem Drucker erstellt werden können.

Stecken Sie den Managerstift

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit "CR"

MANAGERFUNKTION

KELLNERAUSDRUCK ***EIN***



11 Systemfunktion

11.1 Tasten sperren

Mit dieser Funktion können belegte Tasten (= Artikel), welche nicht benützt werden, oder Tasten welche Folgegetränke zugeordnet wurden gegen Benützung gesperrt werden. Stecken Sie den Managerstift.

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Wählen Sie die gewünschte Taste auf der Mengentastatur aus oder scrollen Sie mit den Tasten "F2" und "F1" oder geben Sie die Tastennummer (1-255) ein mit den Tasten "0" bis "9"

Drücken Sie auf "Bon"

Aktivieren / Deaktivieren Sie die Taste mit "CR"

Hinweis: Gesperrte Tasten werden beim Stecken des Kellnerstiftes nicht angezeigt. Optische Fehlermeldungen werden jedoch ausgegeben.



7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1	Wein weiss 0,21
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2	Wein weiss 0,3 I Wein rot 0,3 I
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3	0,2 I Schorle Schorle
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4	Artikel Artikel

YYY HOGATRON

11.2 Transferstift definieren

Ein als Transferstift definierter Kellnerstift kann jede beliebige Kellnernummer (1-60) annehmen. Damit kann z.B. ein anderer Mitarbeiter ein Kellner beim Bezug von Getränken auf dessen Rechnung unterstützen. Mit dieser Funktion wird festgelegt, welcher Kellnerstift als Transferstift verwendet werden kann. Die Zuweisung einer Kellnernummer zu einem Transferstift ist im Kapitel *Kellner einem Transferstift zuordnen* beschrieben. Stecken Sie den Managerstift.

Drücken Sie zweimal die Taste "X Prog"

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

Im Display erscheint:

Wählen Sie die Kellnernummer aus mit den Tasten "Tisch löschen Ja + " und "Rech Ext Nein -"

Aktivieren / Deaktivieren Sie die Funktion mit "CR"

Hinweis: Es können mehrere Transferstifte definiert werden.

11.3 Uhrzeit / Datum einstellen

Mit dieser Funktion können Sie Datum und Uhrzeit einstellen. Stecken Sie den Managerstift.

Drücken Sie zweimal die Taste "X Prog"

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

MANAGERFUNKTION

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z O-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4

TRANSFERBERECHTIGUNG KELLNER 003 EIN

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4

MANAGERFUNKTION

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4



Im Display erscheint:

Setzen Sie den Cursor in die gewünschte Position mit den Tasten "**Tisch** " und "**Zwisch Rech** "

Stellen Sie Uhrzeit/Datum ein mit **"Tisch löschen Ja +"** und **"Rechn Ext Nein -"**

Schließen Sie die Eingabe ab mit "CR"

Das System antwortet mit:

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z O-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4

UHR GESETZT

11.4 Zähler für Reinigung löschen

Jedes Stecken des Reinigungsstiftes wird gezählt. Um den Zähler wieder auf 0 zu setzen, müssen Sie dem Managerstift die Reinigungsfunktion zuweisen. Stecken Sie den Managerstift. Im Display erscheint:

Setzen Sie den Zähler auf 0 mit "CLR Storno"

Hinweis: Das Stecken eines Managerstiftes, welchem die Reinigungsfunktion zugewiesen wurde, erhöht den Zähler nicht.

11.5 Zurückladen der Daten vom FLASH-EPROM

Mit dieser Funktion kann dazu Berechtigten die im FLASH-EPRON gespeicherten System- und Kundendaten in das RAM des Prozessors (CPU) geladen werden. Stecken Sie den Managerstift.

MANAGERFUNTION

YYY HOGATRON

REINIGUNG 000368



Wählen SIE den gewünschten Menüpunkt aus mit der Taste "WAHL"

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4

Starten Sie den Vorgang mit "CR"

Das System quittiert den erfolgreichen Abschluss der Datensicherung nach etwa 5 Sekunden mit:

Hinweis: Mit dieser Funktion wird der aktuelle Inhalt des RAM's der Prozessorsteuerung gelöscht, bzw. überschrieben.

12 Wartung und Reinigung

12.1 Reinigung der Getränketechnik

Stecken Sie den Reinigungsstift. Im Display erscheint:

Die Zahl (000368) gibt an, wie oft der Reinigungsstift gesteckt wurde. Bei jedem Stecken eines Reinigungsstiftes wird der Zähler um 1 erhöht.

Hinweis: Das Stecken eines Stiftes, welchem die Funktion Reinigung zugewiesen wurde (Managerstift) erhöht den Zähler nicht.

Der Zähler kann gelöscht werden (siehe Zähler für Reinigung löschen).

In der Reinigungsfunktion können Sie durch einmaliges Drücken einer Mengentaste die zugeordneten Ventile permanent öffnen. Nach nochmaligen Drücken, bzw. Abziehen des Stiftes, werden die Ventile wieder geschlossen. Bis zu acht Ventile können gleichzeitig geöffnet werden.

7	8	9	Tisch	Wein Wein rot 0.2 1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Wein Weiss 0,3 I Wein 0,3 I
1	2	3	CLR Stomo Rechn. EXT F3	0,2 I Schorle 0,2 I Schorle
WAHL	0	Bon	CR X Prog F4	Artikel Artikel



REINIGUNG 000368

Starten mit CR

RAM LADEN VON FLASH

RAM LADEN VON FLASH RAM GELADEN **Hinweis:** Beachten Sie – wenn in Ihrem System die Medienüberwachung mit Leermeldern installiert ist – die Reinigungsvorschriften des Leermelde-Systems. Das Leermelde-System sollte in diesem Fall in Abständen von mindestens 14 Tagen einer Reinigung unterzogen werden.

12.2 Reinigung des Durchflussmengenmessers

Hinweis: Bei jeder mechanischen Reinigung (Bällchen) sind die Durchflussmengenmesser aus der Leitung auszubauen und separat zu reinigen. Bei chemischer Reinigung können die Messgeräte ungeöffnet in der Leitung gelassen werden und werden somit hygienisch einwandfrei mitgereinigt. **Reinigungsmittel mit Natronlauge sind unter allen Umständen zu vermeiden. Bitte informieren Sie Ihren**

 Drehen Sie den oberen Teil des Durchflussmengenmessers in Pfeilrichtung. Dadurch öffnet sich das Gehäuse. Heben Sie nun den oberen Teil ab und nehmen das Flügelrad und die Dichtung heraus. Die Messkammer liegt nun frei.

Leitungsreiniger hierüber.

- 2. Reinigen Sie den Durchflussmengenmesser mit heißem Wasser und einem Pinsel.
- 3. Reinigen Sie die Düsen mit einer Bürste.

4. Legen Sie den Dichtungsring wieder ein.





YYY HOGATRON

5. Legen Sie das Flügelrad wieder ein.



 Setzen Sie den oberen Teil des Durchflussmengenmessers wieder auf (das Flügelrad wird automatisch im Lager zentriert) und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung.



Der Durchflussmengenmesser ist nun wieder bereit für den Einbau in die Leitung.

13 Systemmeldung

13.1 Unzulässiger Schlüsseltransfer

Sie haben versucht einem Schlüssel einen unzulässigen Stiftcode zuzuordnen.

SCHLUESSEL-TRANSFER KELLNER UNZULAESSIG



14 Leermeldesystem (optional)

14.1 Bezeichnung der Geräteteile



1	Leermeldersystem
---	------------------

- 2 Anschlussleitung
- 3 Entlüftungsventil
- 4 Kopf
- 5 Schwimmergehäuse transparent
- 6 Schwimmer

14.2 Allgemeines

Das Leermeldesytem DFC 9500 erlaubt in Verbindung mit dem Schankcomputer die Unterbrechung des Geräteflusses unmittelbar bei Entleerung des Fasses. In den bisher verwendeten Systemen wurde ein leeres Fass erst durch Schaumbildung beim Zapfen des Getränkes erkannt. Mit dem Leermeldersystem wird der Getränkefluss schon beim Auftreten der ersten Luftblasen unmittelbar nach dem KEGanschluss unterbrochen. Die Verbindungsleitung vom Fass zur Schankanlage bleibt gefüllt. Entlüftet werden muss lediglich die Verbindungsleitung zwischen Fass und Leermeldesystem.

Da die Entlüftung des Systems schon im Getränkelagerraum erfolgt, werden lästige Schaumstöße an der Schankanlage vermieden.

Das Leermeldersystem DFC 9500 ist für Leistugsquerschnitte von 7-10 mm ausgelegt. Es ist nur für die **chemische** Reinigung geeignet.

YYY HOGATRON

Um größtmögliche Betriebssicherheit zu erhalten, erfolgt die Unterbrechung des Getränkeflusses auf zwei Arten:

S Beim Auftreten der ersten Luftblasen, wird durch einen absinkenden Schwimmer ein Kontakt geschlossen, der die Entnahme an der Schankanlage unterbricht. Weitere Bezüge sind dann nicht mehr möglich. In Verbindung mit der Steuereinheit (Medienüberwachung) des Schankcomputers bleiben vorhandene Restmengen kellnerbezogen gespeichert.

Hinweis: Diese Option ist nur in Verbindung mit dem Schankcomputer NC mit angeschlossener (Medienüberwachung) verfügbar.

S Durch das Absinken des Schwimmers wird der Getränkefluss auch mechanisch unterbrochen.

14.3 Installation

Vor der Installation des Leermeldesystems DFC 9500 sind die beiliegenden Halteklammern an der Wand zu befestigen. Das Leermeldesystem DFC 9500 wird auf dieser Klammer aufgeknipst. Zu beachten ist, dass das System vertikal mit oben liegender Kabelzuleitung befestigt wird.

Hinweis: Um die Getränkeverluste beim Fasswechsel so klein wie möglich zu halten, sollte die Schlauchlänge zwischen Fass und Leermeldesystem DFC 9500 möglichst kurz gehalten werden.

Abbildung: Montagebeispiel



Warnung: Entsprechend den HOGATRON-Vorschriften müssen Netzleitungen von den Geränkeleitungen und den Anschlussleitungen des Leermeldesystems DFC 9500 getrennt verlegt werden.

YYY HOGATRON

14.4 Fasswechsel

Beim Wechsel des Fasses ist unbedingt folgender Ablauf einzuhalten:

- 1. Leeren Container abhängen und entfernen
- 2. Kopf des Leermeldesystems DFC 9500 drücken und bis zum Anschlag nach rechts drehen

Abbildung: Leermelder von oben

- 3. Kurz auf den Entlüftungshahn drücken, bis die Verbindungsleitung zur Schankanlage drucklos ist.
- 4. Neuen Container anschließen.
- 5. Entlüftungsventil solange betätigen, bis alle Luftreste aus dem Schwimmergehäuse entfernt sind.
- 6. Den Kopf des Leermelders bis zum linken Anschlag drehen.

Abbildung: Schwimmer am oberen Anschlag (Normalbetrieb)

Abbildung: Schwimmer am unteren Anschlag (Leermeldung)

 Der Schwimmer muss sich bei gefülltem Schauglas am oberen Anschlag befinden. Prüfen Sie, ob die dem Leermelder zugeordnete Anzeige in der Medienüberwachung erloschen ist.

Warnung: Bei Luftresten im Schwimmergehäuse kann es vorkommen, dass sich der Kolben nicht am oberen Anschlag befindet. In diesem Fall wird vom Leermeldesystem – trotz vollem Getränkecontainer – weiterhin das Warnsignal "Leer" ausgegeben. Der Bezug an der Schankanlage bleibt gesperrt. Hängen Sie den Container wieder ab und wiederholen die Schritte 1 bis 7.









14.5 Reinigung

Für die Reinigung der Getränkeleitungen ist der Betreiber der Schankanlage verantwortlich. Die Schankanlage ist nach Bedarf, mindestens jedoch nach Maßgabe der Verordnung über Getränkeschankanlagen (Schank V), neueste Fassung, zu reinigen.

Hinweis: Bei dem Leermeldesystem DFC 9500 ist nur eine chemische Reinigung möglich. Eine mechanische Reinigung ist aufgrund des Schwimmergehäuses nicht möglich.

Bei der chemischen Reinigung wird in die Getränkeleitung ein spezielles Reinigungsmittel eingelassen. Nach einer Einwirkungszeit von ca. 20 Minuten muss die Getränkeleitung mit kaltem Wasser 2x durchgespült werden.

Warnung: Während der Einwirkungszeit ist der Ausschank von Getränken nicht möglich!

Warnung: Ohne Nachspülen darf die Anlage nicht wieder in Betrieb genommen werden!

14.6 Besondere Betriebshinweise

Wird die Verbindungsleitung zwischen Leermeldesystem und Medienüberwachung unterbrochen, erfolgt keine Anzeige des Leerzustandes. Das gleiche gilt auch bei Unterbrechung der Stromversorgung der Medienüberwachung. Wir empfehlen daher, den Zutritt zum Getränkelagerraum nur besonders geschultem Personal zu gestatten.



HOGATRON SCHANKSYSTEME

Betriebsanleitung



Erweiterung Bus SCS / Bus CAP



15 Erweiterung mit integriertem SCS und CAP

15.1 Allgemeines

In diesem Teil der Betriebsanleitung sind alle Ergänzungen beschrieben die die Bedienung Ihres integrierten Spirituosen-Control-Systems (SCS) und Flaschenkontrollsystems (Cap Lock) betreffen

Verletzungsgefahr: Transportieren und berühren Sie die Caps (Flaschenverschlüsse) wenn möglich im geschlossenen Zustand, da im Bereich der Rückhaltefedern Verletzungsgefahr besteht. Versuchen Sie nicht die Rückhaltefedern zu verbiegen um Sie dem Flaschenhals anzupassen.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass das System Cap Lock starke Magnetfelder erzeugt. Bewahren Sie daher Datenträger nicht im Nahbereich des Gerätes auf.

15.2 Versionsvergleich

Hinweis: Softwareversionen am Schankcomputer kleiner als 14.0 sind für den Betrieb des integrierten SCS nicht möglich. Lassen Sie sich durch Ihren Servicetechniker ein Softwareupdate aufspielen.

Die Softwareversion Ihres Schankcomputers können Sie wie folgt bestimmen:

Schalten Sie am Ihr Gerät am Hauptschalter aus und wieder ein.

Im Display erscheint nach einer kurzen

Serviceinformation folgende Meldung:

Gibt die Schanksäule eine Softwareversion kleiner als 14.0 aus, ist ein E-Promtausch durch Ihren Servicetechniker nötig. Ber Versionen von 14.0 oder

höher ist kein manueller Eingriff nötig.

GCS	Ver 14.0
Batterie	3,2 Volt

15.3 Zuordnung der Pourer und CAPS

15.3.1 Pourer

Der Pourer ist mit einem Datenträger versehen der ein freies Programmieren bzw. Zuordnen eines Pourers zum Artikel ermöglicht.

Hinweis: Die Pourer der Geräteserie SCS 31 (zu erkennen an der Nummerierung auf der Pourerspitze) ist mit dieser Geräteserie (SCS 64) nicht kompatibel



15.3.1.1 Pourer Programmierung

Der Pourer kann am Aktivatorring auf seine Pourernummer (1-48) programmiert werden. Hierzu muss das SCS auf Programm-Mod 1geschaltet sein. Der Programm-Mod 1 kann mit Hilfe des weißen Programmierstiftes (Nr. 126) und dem Servicestift Ihres Servicetechnikers (Nr. 127) durch das Einführen in den Aktivationsring erreicht werden.

Stecken Sie den weißen Programmierstift von unten in den Aktivationsring



Pro I



TTT HOGATRON

Im Display des SCS erscheint

Stellen Sie mit den Tasten "+1" (aufwärts) und "-3" die Pourernummer die Sie dem Pourer zuweisen wollen ein Stecken Sie nun die Pourer die Sie auf die eingestelle Pourernummer programmieren wollen nacheinander in den Aktivatorring

Die Bestätigung, dass der Pourer akzeptiert und programmiert wurde, wird durch das Aufleuchten der zweiten roten LED von links angezeigt

Um den Programm-Mod 1 zu beenden muss der Aktivatorring über Kopf gehalten werden.

15.3.2 CAPS

Das Cap ist mit einem Read/Write Datenträger versehen, der ein freies Programmieren bzw. Zuordnen des CAPs zum Artikel ermöglicht.

15.3.2.1 CAP Programmierung

Das CAP kann am CAP Öffner auf seine Cap-Nummer (1-55) programmiert werden. Hierzu muss das CAP auf Programm-Mod 1geschaltet sein. Der Programm-Mod 1 kann mit Hilfe des Programmierchips durch das Auflegen des Chips auf den Öffner erreicht werden.



Im Display des SCS erscheint









Stellen Sie mit den Tasten "+1" (aufwärts) und "-3" die Nummer die Sie dem CAP zuweisen wollen ein

Nach dem Vorwählen über die Tasten **"+1"** bzw. **"-3"** können die gewünschten CAPs in den Öffner eingelegt werden

Die Bestätigung, dass das Cap akzeptiert und programmiert wurde, wird durch das Aufleuchten der zweiten roten LED von links angezeigt

Um den Programm-Mod 1 zu verlassen muss der Programmier-Chip erneut in den Öffner eingelegt werden.

15.4 Nachfüllfunktion und Mengeneinstellung

Die Nachfüllfunktion dient dazu, kleine Füllmengen oder geringfügige Füllstrichdifferenzen im Glas auszugleichen. Die Nachfüllfunktion (Nachfüllmenge) kann jedoch nur einmal pro ausgegebener Portion gestartet werden. Die Ausgabe bleibt auch bei einem Flaschenwechsel erhalten, allerdings nur dann, wenn weiter über die gleiche Pourernummer (Artikel) ausgeschenkt wird. Wird eine andere Pourernummer (Artikel) gewählt als die, mit der die Nachfüllmenge gesetzt wurde, so kann die Nachfüllmenge nicht bezogen werden.









Einstellen der Nachfüllmenge

Die Nachfüllmenge wird generell auf 2 Mengen eingestellt:

- Nachfüllmengen für die Pourer/Artikel 1-48 (1. Menge über Vorwahltaste "1+" gilt als Standardmenge)
- Nachfüllmenge für die Pourer 1-24 (2. Menge über die Vorwahltaste "2+")

Die Nachfüllmenge wird im Programm-Mod 2 eingestellt. Der Programm-Mod 2 kann mit Hilfe des Programmierstiftes SES N. 126 (weiss) oder dem Servicestift SES Nr. 127 (Kundendienst), durch das Einführen in den Aktivatorring erreicht werden. Vor und während dem Einführen des Programmierstiftes muss die Taste "2+" gedrückt und gehalten werden

Drücken Sie die Taste **"2+"** und halten diese Stecken Sie bei gehaltener Taste **"2+"** den weißen Programmierstift von unten in den Aktivationsring



Im Display des SCS erscheint

Durch Drücken der Tasten **"1+"** bzw. **"3-"** wird die Nachfüllmenge 1 bzw. 2 eingestellt, mit den Tasten **"2+"** und **"4-"** die Nachfüllmenge in 1/10 Sekunden.

(Im Display wird mit 01 angezeigt, dass die 1. Nachfüllmenge mit 4/10 Sekunden Nachfüllzeit eingestellt wurde.



15.5 Artikel- und Mengenzuweisung zum Pourer

Die Pourernummern 1-48 müssen, wie zuvor beschrieben, programmiert bzw. zugeordnet werden. Dabei ist zu beachten, dass, wenn der Schankbalken für den integrierten Spirituosenausschank konfiguriert wurde, der Artikelbereich von 129 bis 255 den Spirituosenartikeln fest zugeordnet ist. Dies bedeutet, dass die Pourernummer 1 dem Schankartikel 129, die Pourernummer 2 dem Schankartikel 130 etc. zugeornet werden muss. Weiter ist zu beachten, dass die zweite Menge der Pourer 1-24 den Schankartikeln 177 bis 200 zugeordnet werden muss. Die verbleibenden 55 Artikel (201 bis 255) sind dem Bus-CAP vorbehalten. Dabei ist CAP 1 auf Artikel 201 zugewiesen usw.

Das Display zeigt den programmierten Artikel, der der Pourer Nr. 1 (Schankartikel 129) zugeordnet wurde.



15.6 Programmierung der Artikelbezogenen Daten

Artikel- und Spartendaten können vom dazu berechtigten Benutzer (Manager) der Anlage im Betrieb geändert werden

Hinweis: Wenn Sie dem Manager-Stift vorher eine andere Funktion zugewiesen haben, so ist diese vor dem Aufruf der Programmierfunktion aufzuheben.



15.7 Artikel- und Spartenprogrammierung

Das System erlaubt die Verwaltung von 25 Sparten und mit integrierter Kassenfunktion (Kasse "Lite") 3 Artikelseiten zu je 255 Artikeln:

• C:

Artikel, welche über die Mengentastatur des Schankcomputers bezogen werden

• X:

Artikel, welche an einem externen Schankgerät bezogen werden, das mit dem Schankcomputer verbunden ist (z.B. SCS)

• B: Artikel, welche an der Tischeingabetastatur des Schankcomputers boniert werden.

Während der Programmierung der Artikeldaten wird, bei integrierter Kassenfunktion, die aktive Artikelseite (C/X/B) im Display rechts oben angezeigt

15.8 Programmierung der Spartendaten

Jeder Artikel kann zur übersichtlicheren Darstellung einer von bis zu 25 Sparten zugeordnet werden.

Preis 1	В	
14 Menue 2	17,2	



15.8.1 Spartenbezeichnung eingeben

Mit dieser Funktion kann ein Spartenname eingegeben werden.

Stecken Sie den Manager-Stift. Im Display erscheint

Drücken Sie die Taste **"Wahl"** bis der gewünschte Menüpunkt erscheint

Geben Sie mit den Tasten **"0"** bis **"9"** die Spartennummer (von 0-25) ein und drücken Sie **"Bon"**.

Setzen Sie den Cursor in die gewünschte Position mit den Tasten **"Tisch"** und **"Zwisch Rechn."**

Wählen Sie die Zeichentype mit der Taste "Sparte A-Z 0-9"

Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den Taste "Tisch löschen Ja+" und "Rech Ext Nein -"

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Taste welcher Sie einen Artikel zuordnen wollen vorher vom HOGATRON-Service belegt wurde

15.9 Programmierung der Artikeldaten

Mit dieser Funktion wird

- Einer Taste der Mengentastatur oder
- Einem externen Gerät oder
- Einem bonierbaren Artikel (nur mit integrierter Kassenfunktion)

Ein Artiklename zugeordnet.

Stecken Sie den Manager-Stift. Im Display erscheint

Drücken Sie die Taste **"Wahl"** bis der gewünschte Menüpunkt erscheint

Managerfunktion

Spartenname Spirituo



Managerfunktion

Artikelname C 129 Remy Mart. 2 cl

YYY HOGATRON

Wählen Sie die gewünschte Artikelseite mit der Taste **"Bon"** aus

Wählen Sie die gewünschte Position/Artikel im Scroll-Modus mit den Tasten "F2" und "F1" aus oder geben Sie die Tastennummer (129 – 200) mit den Tasten "0" bis "9" ein und drücken Sie "Bon".

Setzen Sie den Cursor mit den Tasten **"Tisch"** und **"Zwisch Rechn."** auf die gewünschte Position.

Wählen Sie die Zeichentype aus mit der Taste **"Sparte A-Z 0-9".**

Editieren Sie das gewünschte Zeichen mit den Tasten "Tisch löschen Ja +" und "Rech Ext Nein-"

Im Display erscheint z.B.

Durch das Einführen des gewünschten Pourers in den Aktivationsring und Drücken der Taste "1" oder "2" wird der zugewiesene Pourer (Artikel) für die Zuweisung automatisch aufgerufen

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Pourer dem Sie einen Artikel zuordnen wollen vorher programmiert wurde.

15.10 Artikelpreise eingeben

Mit dieser Funktion können einem Artikel (Pourer) bis zu 4 Preise zugeordnet werden.

Stecken Sie den Manager-Stift. Im Display erscheint

Drücken Sie die Taste **"Wahl"** bis der gewünschte Menüpunkt erscheint

7	8	9	,Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4



Managerfunktion

Preis 1 C 129 Remy Mart. 2,22



Wählen Sie die gewünschte Artikelseite mit der Taste **"Bon"** aus

Wählen Sie die gewünschte Position/Artikel im Scroll-Modus mit den Tasten "F2" und "F1" aus oder geben Sie die Tastennummer (129 – 200) mit den Tasten "0" bis "9" ein und drücken Sie "Bon".

Geben Sie den Preis (0 bis 2550) mit den Tasten "**0**" bis "**9**" ein und drücken Sie "**CR**" (Die Eingabe 222 entspricht 2,22

Im Display erscheint z.B.

7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4



Durch das Einführen des gewünschten Pourers in den Aktivationsring und Drücken der Taste (Menge) "1" oder "2" wird der zugewiesene Pourer (Artikel) für die Zuweisung automatisch aufgerufen

Hinweis: Jedem Pourer (Artikel) können bis zu 4 Preise zugeornet werden. Die Eingabe der Preise 2-4 erfolgt sinngemäß.

Bei Verbund der Schankanlage mit einem Kassensystem werden die Preise durch das Kassensystem vorgegeben und müssen im Schanksystem nicht programmiert werden

15.11 Artikel den Sparten zuordnen

Mit dieser Funktion kann ein Artikel einer Sparte zugeordnet werden.

Stecken Sie den Manager-Stift. Im Display erscheint

Drücken Sie die Taste **"Wahl"** bis der gewünschte Menüpunkt erscheint

Managerfunktion

Sparten 129 Remy Mart.



Wählen Sie die gewünschte Artikelseite mit der Taste **"Bon"** aus

Wählen Sie die gewünschte Position/Artikel im Scroll-Modus mit den Tasten "F2" und "F1" aus oder geben Sie die Tastennummer (129 – 200) mit den Tasten "0" bis "9" ein und drücken Sie "Bon".

Geben Sie die gewünschte Sparte mit den Tasten "**0**" bis "**9**" ein und drücken Sie "**CR**"

Im Display erscheint z.B.

Durch das Einführen des gewünschten Pourers in den Aktivationsring und Drücken der Taste (Menge) "1" oder "2" wird der zugewiesene Pourer (Artikel) für die Zuweisung automatisch aufgerufen

15.12 Mengeneinstellung

Die Mengeneinstellung erfolgt über Zeit in 1/10 Sekunden. Mit dieser Funktion wird einem Pourer (Artikel) eine Ausgabemenge zugeordnet.

Stecken Sie den Manager-Stift. Im Display erscheint

Drücken Sie die Taste **"Wahl"** bis der gewünschte Menüpunkt erscheint

Wählen Sie die gewünschte Position/Artikel im Scroll-Modus mit den Tasten "F2" und "F1" aus oder geben Sie die Tastennummer (129 – 200) mit den Tasten "0" bis "9" ein und drücken Sie "Bon".

Geben Sie die gewünschte Menge (0 bis 255) mit den Tasten "**0**" bis "**9**" ein und drücken Sie "**CR**" Managerfunktion

Mengeneinstellung 129 Remy Mart. 2 cl



7	8	9	Tisch	Zwisch Rechn	F1
4	5	6	Sparte A-Z 0-9	Tisch löschen	F2
1	2	3	CLR Storno	Rechn. EXT	F3
WAHL	0	Bon	CR	X Prog	F4





Im Display erscheint z.B.

Durch das Einführen des gewünschten Pourers in den Aktivationsring und Drücken der Taste (Menge) "1" oder "2" wird der zugewiesene Pourer (Artikel) für die Zuweisung automatisch aufgerufen

Bei der Zeitmessung entspricht der eingegebene Wert der Öffnungszeit des Ventils in 1/10 Sekunden

Hinweis: Pourer mit der Menge = 0 sind nicht verfügbar.

15.13 Bezug von Spirituosen

15.13.1Bezug der ersten Menge

Für den Bezug von Spirituosen muss ein berechtigter Kellnerstift im KellnerSchloss des Ausgabesystems gesteckt sein.

Stecken Sie einen Kellnerstift in das Kellnerschloss der Schanksäule (bei integriertem Spirituosensystem in der Säule) bzw. ins KellnerSchloss des externen Gerätes (optional)

Führen Sie die Flasche mit dem programmierten und zugeordneten Pourer in den Aktivatorring ein



Im Display der Schanksäule bzw. des externen Gerätes (optional) erscheint der zugeordnete Artikel



GENEINST**EL**LU Remy Mart. 2

TTT HOGATRON

Standardmäßig ist das System auf den Bezug der ersten Menge eingestellt. Die LED 1 (rot) und die LED der Taste **"1+"** leuchten



Hinweis: Verlischt die LED 1 und im Display wird keine Artikelnummer und Artikelbezeichnnung angezeigt, bedeutet das, dass kein zugelassener oder programmierter Pourer eingeführt wurde.

Drehen Sie nun den Aktivatorring über dem Glas senkrecht auf den Kopf. Nach einer kleinen Verzögerung wird die vorgewählte Menge automatisch gestartet. Ist die Menge erreicht wird der Bezug automatisch gestoppt.



Hinweis: Halten Sie die Flasche beim Ausschenken unbedingt senkrecht da es sonst zu Dosierschwankungen (Minderdosierung) kommen kann.

15.13.2 Bezug der zweiten Menge

Für den Bezug von Spirituosen muss ein berechtigter Kellnerstift im KellnerSchloss des Ausgabesystems gesteckt sein.



Stecken Sie einen Kellnerstift in das Kellnerschloss der Schanksäule (bei integriertem Spirituosensystem in der Säule) bzw. ins KellnerSchloss des externen Gerätes (optional)

Führen Sie die Flasche mit dem programmierten und zugeordneten Pourer in den Aktivatorring ein

Im Display der Schanksäule bzw. des externen Gerätes (optional) erscheint der zugeordnete Artikel

Wählen Sie die 2. Menge durch drücken der Taste **"2+"** vor (nur bei Pourer 1-24 möglich).

Die LED 1 (rot) und die LED der Taste "2+" leuchten. Sie sehen an der vorgestellten 2 vor der Pourernummer dass die 2. Menge vorgewählt wurde

Hinweis: Verlischt die LED 1 und im Display wird keine Artikelnummer und Artikelbezeichnnung angezeigt, bedeutet das, dass kein zugelassener oder programmierter Pourer eingeführt wurde.

YYY HOGATRON







Drehen Sie nun den Aktivatorring über dem Glas senkrecht auf den Kopf. Nach einer kleinen Verzögerung wird die vorgewählte Menge automatisch gestartet. Ist die Menge erreicht wird der Bezug automatisch gestoppt.



Hinweis: Halten Sie die Flasche beim Ausschenken unbedingt senkrecht da es sonst zu Dosierschwankungen (Minderdosierung) kommen kann.

15.13.3 Bezug der Nachfüllmenge

Die Nachfüllmenge kann (sofern eingestellt) nach einem Bezug der Menge 1 oder 2 bei überkopfgestellter Flasche durch drücken der Taste **"4+"** gestartet werden



Hinweis: Wird nach dem Bezug die Flasche gewechselt, vorausgesetzt die Pourernummer bleibt die gleiche, kann die Nachfüllmenge auch dann bezogen werden.

Ein Flaschenwechsel zu einer anderen Pourernummer deaktiviert automatisch die Nachfüllmenge des vorherigen Pourers



15.14 Verwenden von CAPs

15.14.1Verkaufsbetrieb

Der Verkaufsbetrieb ist die normale Betriebsart Ihres Gerätes. Alle Artikelbezüge (Entriegelungen) werden automatisch erfasst und gespeichert.

Im Display werden das Datum und die Uhrzeit angezeigt

Abhängig von der Konfiguration Ihres Gerätes haben Sie 2 Möglichkeiten, einen Bezug durchzuführen:

- Kellner-Selbstbedienung aktiviert: In dieser Betriebsart sind Bezüge nur nach dem Stecken eines zugelassenen Kellner-Stiftes möglich
- Kellner-Selbstbedienung nicht aktiviert: In dieser Betriebsart sind Bezüge ohne Stecken eines Kellner-Stiftes möglich.

15.14.1.1 Verschliessen von Flaschen

Der Verschluss der Flaschen kann auf 2 Arten erfolgen:

- Schließen und Verriegeln des Verschlusses ('Caps') vor dem Aufsetzen auf die Flasche
- Aufsetzen des Verschlusses auf die Flasche mit nachträglichem Schließen und Verriegeln.

15.14.1.1.1 Verriegeln vor dem Aufsetzen

Schließen und Verriegeln Sie den Verschluss vor dem Aufsetzen auf die Flasche. Drücken Sie dazu in Pfeilrichtung auf den Verriegelungsknopf.

Setzen Sie den Verschluss senkrecht auf die Flasche





TTT HOGATRON

Montag 12:37,45 18.09.95
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Spalt (Pfeil) nach dem Verriegeln geschlossen ist. Ein geöffneter Spalt deutet auf Überdehnung des Verschlussmechanismus hin. Dies kann zu Problemen beim Öffnen des Verschlusses führen.

Wegen der vielfältigen Formen von Flaschenverschlüssen, kann es in seltenen Fällen unmöglich sein, eine Flasche zu verriegeln.

Hinweis: Wenn der Cap nicht sauber vertikal aufgesetzt wird, kann es zu einem Verspannen des Verschlussmechanismus kommen. Dies kann in Einzelfällen dazu führen, dass der Cap nicht mehr öffnet.

15.14.1.1.2 Verriegeln nach dem Aufsetzen

Da bei diesem Verfahren die Gefahr des Verspannens beim Aufsetzen geringer ist, empfehlen wir, zum Verschließen der Flaschen diese Vorgangsweise zu wählen. Legen Sie den Verschluss um den Flaschenkopf, schließen Sie die beiden Verschlusshälften und betätigen Sie den roten Verriegelungsknopf



15.14.1.2 Entriegeln von Flaschen

Stecken Sie den Kellnerstift. Sie haben jetzt die Möglichkeit einen Tisch einzugeben, auf welchen der Bezug getätigt wird. Im Display erscheinen Kellnernummer (14) und aktuelle Preisebene (1):

Legen Sie die Flasche mit der Verriegelung in die Mulde des Entriegelungsgerätes. Achten Sie darauf, dass sich die gerade Fläche des Verschlusses unten befindet und gut auf der Mulde aufliegt. Das Gelenk in der Rückseite des Verschlusses muss exakt nach oben gerichtet sein. Das Gerät öffnet nun automatisch den Verschluss. Im Display erscheint eine Bestätigung, dass der Bezug erfasst und verrechnet wurde.

Der Anschluss des Vorgangs wird durch Aufleuchten den grünen LED im Entriegelungsgerät angezeigt.

Kellner 14 Tisch 0 Preis 1



TTT HOGATRON

Hinweis: Wenn Sie jetzt den Verschluss nicht aus dem Entriegelungsgerät entfernen wird die Öffnung, ohne neuerliche Verrechnung, nach etwa 1 Sekunde automatisch wiederholt.

15.15 Bezug von Kredit

Bezug eines Kredites heißt, daß von einer mit dem Schanksystem verbundenen Kasse oder durch eine Kreditweiterleitung durch den Bezug eines Getränkes an der Schanksäule, ein Kredit auf einen bestimmten Pourer gelegt wurde (z.B. Mischgetränke wie Baccardi Cola). Sobald sich dieser Pourer an der Spirituosenkontrolle anmeldet wird über die Kredit-LED angezeigt, daß (mindestens) ein Kredit für den Bezug vorhanden ist. Kredite können auf einen bestimmten Stift, wie z.B. Kreditstift (Kreditpool) oder auf einem Kellnerstift (Kellnerkredit) angelegt sein.

Wird an der Spirituosenkontrolle ein Produkt bezogen für das ein Kredit angezeigt ist, werden die Bezüge solange ohne Belastung ausgegeben, wie Kredite vorhanden sind.

Ein Kredit auf der 1. Menge liegt an wenn Sie den Pourer in den Aktivationsring stecken, die erste Menge aktiviert ist (LED bei Taste "1+" leuchtet) und die beiden rechten LED 's grün leuchten .

In diesem Beispiel liegt auf Pourer 001 auf der 1. Menge ein Kredit

Drehen Sie nun einfach die Flasche über dem Glas senkrecht auf den Kopf.

Der Bezug des Kredites wird automatisch gestartet und nach erreichter Dosiermenge wieder gestoppt.

Für einen Kreditbezug auf der zweiten Menge muss zuvor die 2. Menge durch drücken der Taste **"2+"** aktiviert werden (grüne LED der Taste "2+" keuchtet). Liegt ein Kredit am Pourer an so leuchten die beiden rechten LED's grün. Ist diese nicht der Fall so liegt für diesen Pourer auf der 2. Menge kein Kredit zum Bezug an.



YYY HOGATRON

Hinweis: Die Kreditanzeige kann nur in der Ausgangsposition (Pourer und Aktivationsring nach oben) angezeigt werden. Um zu erkennen ob noch Kredite für das jeweilige Produkt vorhanden sind, muss die Flasche mit dem Aktivatorring nach jedem Bezug wieder in die Ausgangsposition zurück gebracht werden.

15.16 Pourer Deblockierfunktion

Vorzugsweise sollte vor jedem Bezug geprüft werden ob der Pourer nicht verklebt (verzuckert) ist. Wird mit einem verklebten Pourer versucht auszuschenken wird der Pourer nicht geöffnet aber dennoch verrechnet.

Stecken Sie zum Test den Aktivationsring auf die Stehende Flasche und drücken sie die Taste "**3**-".

Durch das Drücken wird ein Öffnerimpuls auf den Aktivationsring ausgelöst. Wird die Taste gedrückt gehalten, werden kontinuierlich weitere Impulse im Sekundentakt ausgelöst. Zu Prüfung ob der Pourer öffnet oder verklebt ist, ist während eines Impulses ein deutliches Knacken zu hören. Ist dies nicht der Fall bedeutet das, daß der Pourer möglicherweise verklebt (verzuckert) ist. Ein verzuckerter Pourer kann wieder gangbar gemacht werden, indem er für kurze Zeit unter heißes Wasser gehalten wird.

Für eine problemlose Funktion des Systems ist eine regelmäßige Pflege der Pourer unerlässlich.

Hinweis: Die Pourer sind für sehr zuckerhaltige Spirituosen (z.B. Baileys) nicht geeignet Pourer und Flüssigkeiten die längere Zeit im Umfeld von Gefriertemperaturen gelagert werden, können einfrieren. Dadurch kann das Öffnen des Pourers verhindert werden oder die Flasche kann bersten,.

15.17 Reinigungshinweise

Das Spirituosengerät erfordert einige einfache Handgriffe, damit es lange Zeit problemlos seinen Dienst verrichtet.





15.17.1 Ständige Pflege

Wir empfehlen, jeden Pourer wöchentlich einmal bei aufgesteckter Flasche für einige Sekunden unter heißes Wasser zu halten, damit die Ausflussöffnung des Pourers ausgespült wird. Dabei dringt aufgrund der Bauart des Pourers kein Wasser in die Flasche ein.

15.17.2 Pourerwechsel

Sobald die Flasche leer ist muss der Pourer auf eine neue Flasche aufgesetzt werden. Nutzen Sie die Gelegenheit um den Pourer für einige Zeit in heißes Wasser einzulegen um eingetrocknete Reste der Flüssigkeiten aufzulösen und die Pourer wieder frei von Verunreinigungen zu machen.

Durch Einhaltung dieser einfachen Pflegehinweise erreichen Sie eine höhere Lebensdauer der Pourer sowie eine reibungslose Funktionalität und konstante Portionsmenge.

Hinweis: Bei geringer Verwendung oder klebrigen (zuckerhaltigen) Flüssigkeiten kann eine häufigere Pflege notwendig werden.



16 HOGATRON-Kundendienst

Das HOGATRON Servicenetz ist im gesamten Bundesgebiet so dicht, dass jeder Ort kurzfristig erreicht werden kann. Unsere Mitarbeiter sind erfahrene Spezialisten. Sie führen Spezialwerkzeuge sowie die erforderlichen Originalersatzteile ständig mit, um Störungen an Ort und Stelle beheben zu können.

Damit die regelmäßigen Überprüfungen Ihres Gerätes gewährleistet ist, empfehlen wir, mit dem zuständigen HOGATRON Servicemitarbeiter eine Vereinbarung über die turnusmäßige Wartung zu treffen.



17 Gewährleistungsansprüche

Für berechtigte Sachmängel haftet HOGATRON wie folgt:

Alle diejenigen Produkte oder Leistungen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sind nach Wahl von HOGATRON unentgeltlich nachzubessern oder neu zu erbringen, sofern die Ursache des Sachmangels bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.

Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang. Vorstehende Fristen gelten nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Fristen vorschreibt.

Die Gewährleistungsfrist verlängert sich auf 24 Monate ab Gefahrübergang, wenn der Käufer bereits bei Abschluss des Kaufvertrages einen Wartungsvertrag über die regelmäßige Wartung des gekauften Schanksystems abschließt. Die Verlängerung der Gewährleistungsfrist tritt nur ein, wenn der abgeschlossene Wartungsvertrag eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren hat.

Verzögert sich die Inbetriebnahme der Maschine aufgrund von Gründen, die nicht von HOGATRON zu vertreten sind länger als vier Wochen, so beginnt die Gewährleistungsfrist vier Wochen nach Lieferung der Maschine beim Kunden.

Der Käufer hat Sachmängel gegenüber HOGATRON unverzüglich schriftlich zu rügen. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von HOGATRON über.

Zunächst ist HOGATRON stets Gelegenheit durch Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Der Käufer hat HOGATRON den beanstandeten Gegenstand zur Verfügung zu stellen.

Keine Gewähr leisten wir:

- für sämtliche Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Hierzu gehören unter anderem Dichtungen, Farbbänder und Pourer;
- für Mängel, die auf Witterungseinflüssen, chemischen, physikalischen, elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen beruhen, sofern sie nicht auf ein Verschulden der HOGATRON zurückzuführen sind;
- für Mängel, die durch Nichtbefolgen der Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Geräts (z.B. Betriebs- und Wartungsanweisungen der HOGATRON gemäß der Bedienungsanleitung entstehen);
- für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, durch das Nichtverwenden von HOGATRON-Originalersatzteilen oder fehlerhafte Montage durch den Käufer oder Dritte oder durch fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, sowie nicht für Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Käufers oder Dritter.

Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz eine zwingende Haftung vorschreibt.

TT HOGATRON

HOGATRON Schanksysteme

Ihr Nächster HOGATRON Kundendienst:

Artikelnummer 46.0090.0600

Ausgabe 1

Hogatron GmbH Josef Willbergerstraße 48 A-6020 Innsbruck Telefon (05 12) 204100 office@hogatron.com

